

R-LINK2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



výkony s vášní



ELF je partner
**world
series**
by RENAULT



RENAULT doporučuje ELF

Partneři v automobilové hi-tech technologii – Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském provozu. Výsledkem jejich dlouhodobé spolupráce je široká nabídka olejů dokonale uzpůsobených pro Vaše vozidlo Renault. Zajišťují dlouhodobou ochranu a optimální výkon Vašeho motoru. Ať už se jedná o výměnu nebo doplnění, nejlepší a pro Vaše vozidlo nejvhodnější homologovaný olej ELF Vám doporučí ve značkovém servisu, nebo ho naleznete v servisní knížce k vozidlu.



www.lubricants.elf.com



Značka **TOTAL**

POKYNY PRO POUŽITÍ

Je bezpodmínečně nutné dodržovat dále uvedené pokyny kvůli bezpečnosti a nebezpečí hmotných škod. Bezpodmínečně dodržujte zákony platné v zemi, ve které se nacházíte.



Pokyny pro zacházení se systémem

- Manipulujte s ovládacími prvky a čtěte informace na displeji, když Vám to umožní podmínky silničního provozu.
- Hlasitost nastavujte na nižší úroveň tak, abyste mohli vnímat okolní zvuky.

Pokyny týkající se navigace

- Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.
- V závislosti na zeměpisných oblastech nemusí mapa obsahovat informace o novinkách na trase. Buďte ostražití. Ve všech případech musí mít dopravní předpisy a značky vždy přednost před indikacemi navigačního systému.

Pokyny k technickému vybavení

- Neprovádějte žádnou demontáž ani úpravu systému, abyste předešli hmotným škodám nebo popálením.
- V případě, že zařízení nefunguje nebo je třeba jej demontovat, se prosím obraťte na značkový servis.
- Nevkládejte cizí předměty ani poškozená zařízení nebo znečištěná externí úložiště (USB, SD karta, atd.) do přehrávače.
- Displej vždy čistěte hadříkem z mikrovlákna.
- Použijte externí paměťové zařízení (USB, SD karta, atd.) adaptované pro váš systém.

Přijetí Všeobecných obchodní podmínky je podmínkou pro používání systému.

Popis modelů, které jsou uvedeny v tomto návodu, byl vypracován na základě charakteristik známých v době sepsání tohoto dokumentu. Návod zahrnuje soubor existujících funkcí popisovaných typů zařízení. Jejich přítomnost závisí na typu zařízení, výběru volitelné výbavy a na zemi prodeje. Stejně tak mohou být v tomto dokumentu popsány některé funkce, které by se měly objevit v průběhu následujícího roku.

Obecné údaje

1

Navigační systém

2

Multimédia

3

Telefon

4

Aplikace

5

Vozidlo

6

System

7


Rejstřík

8

Obecné údaje

Celkový popis	1.2
Představení ovládání	1.4
Zásady použití	1.8
Zapnutí/Vypnutí	1.13
Přidání a správa ovládacích prvků	1.15
Používání hlasového rozpoznání	1.17

CELKOVÝ POPIS (1/2)



Zahajovací displej


A Čas a venkovní teplota.

B Informace týkající se telefonu (síť a baterie): Stiskněte oblast **B** pro přímý přístup do menu telefonu.

C Ukazatel strany: Stránky otáčejte rychlými pohyby přes oblast obsahu.

D Oznámení (týkající se telefonu a aplikací).

Stiskněte **D** pro prohlížení seznamu upozornění.



E Status připojení systému k R-Link Store.

F Přístup k možnostem (funkční menu):

- „Úprava zahajovacích stránek“: Další informace naleznete v kapitole „Přidání a správa ovládacích prvků“.
- „Změna profilu“.
- „Změna tématu“. Můžete změnit styl hodin.
- „Datum a čas“;
- „Zhasnutá obrazovka“: Obrazovka multimediálního systému zhasne, ale je stále aktivní.

G Informace o klimatizaci.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

H Přístup do hlavního menu.

I Vybraný uživatelský profil.

J Obsah stránky.

Poznámka: Můžete upravovat konfiguraci zahajovací stránky a formát hodin. Další informace o konfiguraci naleznete v kapitole „Přidání a správa ovládacích prvků“.

CELKOVÝ POPIS (2/2)



Okno s jednotlivými menu

Podle menu se lišta **K** zobrazuje se dvěma nebo třemi tlačítky:


- L** „Zpět“ (vždy zobrazeno): toto tlačítko umožňuje návrat na předchozí displej.
- M** „Funkce“: toto tlačítko je určeno pro hlavní operace displeje (zmizí nebo je šedivé, pokud není aktivní).
- N** „Možnosti“ (toto tlačítko je šedivé, pokud není aktivní): umožňuje přístup do funkčního menu.



Více informací naleznete v uživatelské příručce dostupné ve vašem systému. Stiskněte v hlavním menu tlačítko funkčního menu a poté „Uživatelská příručka“.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/4)

Ovládací displej 1



	Funkce
1	Zapnutí/vypnutí.
2	Zvýšení hlasitosti.
3	Snížení hlasitosti.
4	Přístup k zahajovacím stránkám.
5	Přístup do menu nastavení zařízení pro asistenci řízení.
6	Přístup do menu nastavení displejů.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/4)


Ovládací displej 2



	Funkce
7	Přímý přístup na obrazovku funkce „Pomoc pro jednoduché parkování“ (podle typu vozidla) (další informace naleznete v kapitole „Pomoc při parkování“).
8	Přímý přístup na obrazovku nastavení „Pomoc s řízením“ nebo, podle typu vozidla, přístup k uživatelským nastavením.
9	Přístup k zahajovacím stránkám.
10	Stisk: Zapnutí/Vypnutí. Otáčení: Nastavení hlasitosti zdroje během poslechu.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (3/4)

Ovládání pod volantem



	Funkce
11	Výběr audio zdroje.
12	Přístup k funkcím telefonu.
13	Zvýšení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
14	Vypnutí/zapnutí zvuku rádia. Pozastavit/znovu spustit audio skladbu.
15	Snížení hlasitosti právě poslouchaného zdroje.
16	<ul style="list-style-type: none">– Změna režimu rádia (přednastavení/seznam/frekvence).– Potvrzení.
17	Pohyb v seznamu stanic autorádia nebo skladeb/audio záznamů.

PŘEDSTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ (4/4)

Centrální ovládání (podle typu vozidla)



	Funkce
18	Návrat do předchozího menu.
19	Přístup k zahajovacím stránkám.
20	Přístup do menu možností (funkční menu).
21	<p>Přepnutí:</p> <ul style="list-style-type: none">– vyhledávání ve vybrané oblasti;– nahoru/dolu: pohyb v různých oblastech menu (horní lišta, střed, dolní lišta);– levá/pravá: pohyb v různých výsečích menu. <p>Otáčení:</p> <ul style="list-style-type: none">– pohyb v různých prvcích jedné oblasti;– pohyb v seznamu;– změna měřítka (režim ZOOM). <p>Stisk:</p> <ul style="list-style-type: none">– potvrdit.
22	Přístup do menu systému Multi-Sense (podle typu vozidla).



Dotyková obrazovka 1

Pohyb v nabídce

Dotyková obrazovka **1** umožňuje přístup k funkcím systému. Dotýkejte se dotykové obrazovky **1** pro prohlížení stránek a otevření menu.

K dispozici je video, které prezentuje používání multimediálního systému a jeho dotykové obrazovky. Při stojícím vozidle stiskněte „Nabídka“ na zahajovací obrazovce, a potom tlačítko funkčního menu a „Informace“.

Interakce pohybem

- Jednoduchý dotek: dotkněte se prstem části obrazovky, pak ihned odtáhněte prst.
- Dvojitý dotek: dotkněte se části obrazovky a vzápětí se dotkněte stejného místa znovu v rozmezí maximálně jedné vteřiny.
- Delší stisk: dotkněte se části obrazovky a dotek držte po dobu nejméně jedné vteřiny.
- Panning (panoramatický pohyb): stiskněte část obrazovky a potom ji prstem přejedte.
- Rychlé prohledávání: rychle přejedte prstem od jednoho bodu k druhému.
- Přetažení pohybem: alespoň na jednu sekundu stiskněte část obrazovky a přetáhněte daný předmět.
- Zmenšení/Zvětšení: přiblížte nebo oddalte dva prsty na obrazovce.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.




Videa ukazují prezentace používání:

- dotykové obrazovky;
- Multi-Sense;
- asistence řízení.

Při stojícím vozidle stiskněte tlačítko daného funkčního menu, a potom „Informace“.

ZÁSADY POUŽITÍ (2/5)



Ovládací displej

Zkratka pro menu

- 2: Přístup do menu „Pomoc pro jednoduché parkování“ (podle typu vozidla).
- 3: Přístup do menu nastavení asistence řízení nebo, podle typu vozidla, přístup do menu nastavení displeje.
- 4: Přístup k zahajovacím stránkám.
- 5: Přístup do menu nastavení displeje.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

ZÁSADY POUŽITÍ (3/5)



Centrální ovládání

(podle typu vozidla)

Pohyb v nabídce

Použijte joystick **8** pro pohyb po obrazovkách:

- Pohněte joystickem **8** nahoru nebo dolů pro pohyb v různých oblastech obrazovky (horní lišta, střední oblast, spodní lišta);
- použijte joystick **8** pro výběr ze seznamu nebo pro zvětšení či zmenšení na mapě;

- Stiskněte joystick **8** pro otevření vybraného prvku.
- V menu ve výšečích naklánejte joystick **8** doleva nebo doprava pro přechod z výšece do výšece.

Potvrzení/zrušení volby

Stiskněte joystick **8** pro potvrzení změny.

Stiskněte ovládání **6** pro zrušení výběru a návrat k předchozímu menu.

Stiskněte ovládání **7** pro návrat na zahajovací stránky.

ZÁSADY POUŽITÍ (4/5)




Lišta přepínání

Lišta **9** ukazuje polohu aktuální obrazovky na stránce. Přejedte po dotykové obrazovce nahoru nebo dolů pro prohlížení seznamu a pro pohyb po stránce.

Funkční menu

Funkční menu **10** je dostupné z většiny menu v systému a umožňuje přístup do podmenu (odebrání oblíbených, úprava momentální trasy navádění, nastavení apod.).



Prezentace zahajovacích stránek

Zahajovací stránky jsou výchozí obrazovky multimediálního systému. Systém zahrnuje čtyři zahajovací stránky, tři z nich uživatelsky nastavitelné, sestávající z celé řady ovládacích prvků vedoucích k funkcím, jako je navigace, rádio atd. Tyto ovládací prvky umožňují přístup přímo na hlavní obrazovku dané funkce, nebo, v některých případech, kontrolu funkce přímo přes jednu z hlavních obrazovek (změna rádiové stanice například).



Pro popis zahajovací stránky přejděte na kapitulu „Celkový popis“.

Poznámka: Můžete upravovat konfiguraci vstupní stránky. Další informace naleznete v kapitole „Přidání a správa ovládacích prvků“.

ZÁSADY POUŽITÍ (5/5)

Prezentace hlavního menu

Pro přístup do hlavního menu stisknete „Nabídka“ na zahajovací stránce. Systém se skládá ze šesti velkých celků, které jsou všechny přístupné z hlavního menu:

- funkce „Navigace“ obsahuje všechny funkce satelitního navádění, automapy a dopravní informace;
- funkce „Multimédia“ umožňuje spravovat rádio a přehrávání audio souborů a videa;
- funkce „Telefon“ slouží ke spárování mobilních telefonů se systémem a k jejich používání v režimu handsfree;
- funkce „Aplikace“ zahrnuje aplikace a e-shop R-Link Store;
- funkce „Vozidlo“ zahrnuje správu některého vybavení, jako je couvací kamera, Driving Eco² apod.;
- funkce „Systém“ umožňuje nastavení různých parametrů multimediálního systému, jako jsou zobrazení, jazyk atd.



Prezentace uživatelské příručky integrované v multimediálním systému

Máte možnost konzultovat uživatelskou příručku multimediálního systému „R-Link 2“ na obrazovce multimédií stisknutím tlačítka **11**, a potom „Uživatelská příručka“.



ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ (1/2)




Spuštění

Multimediální systém se automaticky spustí při zapnutí zapalování. V ostatních případech stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout.

Při nastartování Vám systém umožňuje nastavit parametry některých funkcí:

- Stiskněte „Uvést do režimu ochrany dat“, chcete-li povolit nebo znemožnit aplikaci sdílení dat týkající se vašich cest.
- Stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení sdílení dat.



- Stiskněte „Profil“ pro úpravu uživatelského profilu.
- Stiskněte tlačítko „Jazyk“ pro změnu jazyka systému.

Vypnutí

Při vypnutí zapalování se systém automaticky vypne při otevření dveří vozidla u řidiče.

Jakmile je zapalování zapnuto, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout multimediálního systému.



Obrazovka času/teploty

Tato obrazovka se zobrazí při otevření dveří vozidla u řidiče ještě před nastartováním vozidla.

Může se rovněž zobrazit při vypnutí systému: při zapnutí zapalování stiskněte tlačítko systému Zapnout/Vypnout. Systém se zastaví, když jsou navádění a zvuk vypnuty.

Zobrazí se obrazovka s časovým údajem.

ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ (2/2)

Nová inicializace systému


Můžete vynulovat všechny parametry systému a/nebo smazat všechna osobní data. Za tímto účelem v hlavním menu vyberte „Systém“, „Úplné vynulování“, potom stiskněte pro potvrzení „Ano“. Systém se vynuluje.

Poznámka: Podle typu vozidla pro vynulování všech parametrů systému vyberte „Systém“ v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko funkčního menu a „Úplné vynulování“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

PŘIDÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ (1/2)



Zahajovací stránky jsou výchozí obrazovky multimediálního systému. Systém obsahuje čtyři zahajovací stránky, z nichž tři jsou uživatelsky nastavitelné, sestávající z celé řady ovládacích prvků vedoucích k funkcím jako je navigace, rádio atd.

Můžete upravovat konfiguraci zahajovacích stránek přidáním ovládacích prvků.

Stiskněte požadovaný ovládací prvek na zahajovací stránce pro přímý přístup k hlavní obrazovce funkce nebo, v některých případech, pro jejich přímé ovládání přes jednu z hlavních obrazovek (změna rádiové stanice například).



Přidání ovládacích prvků

Na zahajovací obrazovce stiskněte **1** a vyberte ze seznamu „Upravit zahajovací stránky“.

Přidání ovládacího prvku

Stiskněte ovládací prvek, který chcete přidat, držte jej prstem stisknutý a přetáhněte ho a umístěte na požadované místo v horní části hlavní obrazovky.

Jakmile se změní uživatelský profil, změní se podle toho také konfigurace ovládacích prvků.



Uživatelské nastavení ovládacího prvku „Oblíbené“

Stiskněte ovládací prvek „Oblíbené“ na zahajovací obrazovce pro přidání nového kontaktu (číslo telefonu a/nebo adresa), nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů ve Vašem telefonu (pouze, pokud je Váš telefon připojen). Můžete tak přímo zavolat na tento kontakt nebo pomocí této zkratky přejít na adresu uvedenou u tohoto kontaktu.

PŘIDÁNÍ A SPRÁVA OVLÁDACÍCH PRVKŮ (2/2)

Odebrání ovládacích prvků

Pro odebrání ovládacího prvku stiskněte „X“ po pravé straně daného prvku. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro potvrzení odstranění.

Existují dvě velikosti ovládacích prvků (malé a velké). Některé aplikace mohou mít pouze jednu velikost. Na zahajovací obrazovce mohou být čtyři malé ovládací prvky.




Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (1/8)

Prezentace

Multimediální systém je vybaven systémem rozpoznání hlasu, který umožňuje ovládat určité funkce pomocí hlasu, přičemž můžete mít ruce neustále na volantu.

Aktivace

Pro aktivaci systému hlasového rozpoznání stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání  ve Vašem vozidle.

Základní hlasové pokyny

„Hlavní menu“: Umožňuje návrat na hlavní obrazovku hlasového rozpoznání.


„Opakování“: Umožňuje opětovný poslech poslední fráze vyslovené systémem.

„Odejít“: Umožňuje vystoupit z menu hlasového rozpoznání.

„Nápověda“: Umožňuje získat hlasové informace u každé obrazovky systému a u možných funkcí.

„Následující strana“/„Předchozí strana“/

„První strana“/„Poslední strana“: Umožňuje pohyb v seznamech hlasového rozpoznání.



Menu hlasového rozpoznání

V hlavním menu hlasového ovládání můžete ovládat hlasem následující funkce:

- „Cíl“;
- „Rádio“;
- „Média“ (podle typu vozidla);
- „Telefon“;
- „Moje aplikace“.

Funkce zobrazené na obrazovce modře jsou pokyny, které může multimediální systém vyslovit a pochopit.




Poznámka: Podle typu vozidla se poloha tlačítka hlasového rozpoznání liší. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Ukazatel hlasového rozpoznání A

Ukazatel hlasového rozpoznání **A** se skládá z barevných značek a z ikony.

Pokud jsou funkce na displeji multimediálního systému zobrazeny v šedé barvě, znamená to, že nejsou použitelné.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (2/8)



Barevné značky

Barva ukazatele **A** ukazuje hladinu síly hlasu uživatele:


- modrá značka **1**: nízká;
- značka se třemi odstíny modré **2**: střední;
- značka s přidanou zelenou barvou **3**: dobrá;
- značka s červenou barvou nahoře **4**: Hlas uživatele je příliš silný, systém může pokyn vyhodnotit chybně. Nejvhodnější je poloha mezi značkami **2** a **3**.



Centrální ikonka


V závislosti na statutu systému se mohou zobrazit různé ukazatele **A** nebo ovládací lišta:

- Ikonka **5**: Systém je připraven přijmout hlasový příkaz.
- Ikonka **6**: Systém Vám dává informace syntetickým hlasem.
- Ikonka **7**: Systém zpracovává požadavek uživatele.



Mluvte nahlas a srozumitelně. Použijte ukazatel hlasového rozpoznání pro optimalizaci hlasového rozpoznání.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (3/8)



Ovládání navigačního systému pomocí hlasového rozpoznání

Existuje několik postupů pro zadání cíle cesty pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému.

Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Cíl“ a aplikujte jednu z následujících metod:



„Cíl“

Pro zadání úplné adresy pomocí hlasového ovládání:

- Po zaznění druhého zvukového signálu řekněte „Hledání adresy“ a nadiktujte úplnou adresu cíle cesty (cílové číslo popisné, ulici, město).
- Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrďte cíl cesty pro zahájení navádění.

„Historie“

Pro vyvolání již zadané adresy pomocí hlasového ovládání:

- Po zaznění druhého zvukového signálu řekněte „Historie“ a vyberte cíl cesty.
- Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrďte cíl cesty pro zahájení navádění.

Poznámka: Při používání hlasového rozpoznání vždy počkejte, dokud nezazní zvukový signál, a potom teprve mluvte.

Poznámka: Když zadáváte adresu, můžete změnit zemi, pokud je podporována jazykem systému.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (4/8)

„Adresář“

Pro vyvolání uložené adresy v seznamu adres pomocí hlasového ovládání:

- Po zaznění druhého zvukového signálu řekněte „Adresář“ a vyberte cíl cesty.
- Systém Vám ukáže zadanou adresu, potvrdíte cíl cesty pro zahájení navádění.

„Domů“

Pro vyvolání adresy bydliště pomocí hlasového ovládání:

- Po zaznění druhého zvukového signálu řekněte „jet domů“.
- Systém ukáže adresu bydliště, kterou jste zadali dříve. Potvrdíte cíl cesty, tím se spustí navádění.

Poznámka: Abyste mohli používat hlasovou funkci „jet domů“, musíte uložit adresu svého bydliště. Další informace o ukládání adresy bydliště naleznete v kapitole „Nastavení navigace“.

„Práce“

Pro vyvolání adresy zaměstnání pomocí hlasového ovládání:

- Po zaznění druhého zvukového signálu řekněte „jet do práce“.
- Systém ukáže dříve uloženou adresu zaměstnání. Potvrdíte cíl cesty, tím se spustí navádění.

Poznámka: Abyste mohli používat hlasovou funkci „jet do práce“, musíte uložit adresu svého pracoviště. Další informace o ukládání adresy pracoviště naleznete v kapitole „Nastavení navigačního systému“.

Multimodalita

Multimodalita umožňuje doplnit pomocí hlasového ovládání adresu nebo telefonní číslo vložené přes obrazovku multimédií a opačně.

Použití

Když začnete zadávat adresu pomocí klávesnice integrované v multimediálním systému:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání.
- Po zaznění zvukového signálu doplňte adresu tak, že ji vyslovíte (např. když jste zadali cílové město, požádá Vás systém o uvedení ulice a čísla popisného).

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (5/8)

„Body POI“

Zadání bodu zájmu pomocí hlasového ovládání:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Cíl“.
- Po druhém zvukovém signálu řekněte „Body POI“.
- Systém nabídne vyhledání bodu zájmu podle:
 - jména (na trase),
 - umístění (například v blízkosti místa, kde se právě nacházíte, v určitém městě apod.),
 - předdefinovaných typů (například čerpací stanice na trase, parkoviště v blízkosti cíle atd.).
- Vyslovte požadovanou metodu a volbu potvrďte, tím se spustí navádění.

Další informace o použití bodů zájmu naleznete v kapitole „Zadání cílového místa“.

Používání oblíbených pomocí hlasového rozpoznání

Oblíbené kontakty přidané na zahajovací stránky s uloženým telefonním číslem nebo uloženou adresou můžete volat přímo prostřednictvím hlasového rozpoznání. Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Zobrazit oblíbené“.

Systém zobrazí uložené oblíbené.

- Vyslovte „Oblíbená položka“, který chcete použít (např. je-li uložený „Oblíbené“ „Kamila“, řekněte „volat Kamile“ nebo „jet ke Kamile“).


Ovládání rádia pomocí hlasového rozpoznání (podle typu vozidla)

Můžete aktivovat rádio pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediální systému. Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Rádio“ a typ pásma, které chcete poslouchat:
 - „FM“;
 - „AM“;
 - „DR“.
- Vyslovte požadovanou frekvenci (například „poslouchat 94.4“) nebo výběr režimu vyhledávání pro hledání radiostanice: Stanice (nedostupné pro AM) nebo „Předvolby“ (například „poslouchat stanici 1“).

Pro změnu pásma během poslechu řekněte „změnit pásmo“ v menu autorádia.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (6/8)



Ovládání multimédií pomocí hlasového rozpoznání (podle typu vozidla)

Můžete spustit audio médium (skladbu, playlisty atd.) pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému. Možné přídatné audio zdroje jsou:

- USB,
- SD karta,
- iPod/iPhone,
- audio CD nebo MP3,
- přípojka Jack.

Za tímto účelem:

- Stisknete tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Média“.
- Vyslovte jméno přídatného audio zdroje, který chcete použít, a poté název souboru, který chcete spustit/otevřít (například: „Skladby“, „Playlisty“ atd.).

V závislosti na vybraném zdroji jsou dostupné následující funkce:

- vyhledání a spuštění hudby podle jména umělce, skladby, alba, playlistu, podcastu, žánru nebo složky;
- přehrání následující/předcházející skladby;
- náhodné přehrávání celého zdroje.

Pro zobrazení požadovaného média/složky na obrazovce multimediálního systému řekněte „zobrazit“, a potom teprve vyslovte název souboru, který chcete spustit/otevřít.

Pro spuštění určité skladby a vystoupení z menu hlasového rozpoznání řekněte „přehrát“, a potom vyslovte název požadované skladby nebo jméno umělce.

Pro změnu audio zdroje řekněte „změnit zdroj“ v menu „Média“.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitosť řidiče při řízení vozidla.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (7/8)

Používání telefonu s hlasovým rozpoznáváním

Je možné zavolat na určité číslo nebo kontakt pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému. Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Telefon“.
- Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat, nebo nadiktujte číslo telefonu, který chcete kontaktovat.

Poznámka: Doporučujeme diktovat telefonní číslo po jednotlivých číslech nebo po dvojčíslicích.

- Systém zobrazí zadané číslo, řekněte „Volat“ pro volání na dané číslo, nebo „Smazat“/„Začít znovu“ pro nadiktování jiného čísla.



Pomocí hlasového ovládání je také možné:

- listovat výpisem hovorů,
- přečíst „SMS“,
- volat hlasovou schránku.

Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Telefon“.
- Vyslovte název funkce zobrazené na obrazovce, kterou si přejete použít, potom postupujte podle pokynů.

Multimodalita

Multimodalita umožňuje doplnit pomocí hlasového ovládání adresu nebo telefonní číslo vložené přes obrazovku multimedií a opačně.

Použití

Když začnete zadávat telefonní číslo pomocí klávesnice integrované v multimediálním systému:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání.
- Po zaznění zvukového signálu dořekněte zbývající číslice telefonního čísla nahlas, nebo řekněte „Volat“, pokud jste již zadali celé číslo a chcete zahájit hovor.

POUŽÍVÁNÍ HLASOVÉHO ROZPOZNÁNÍ (8/8)

Spuštění aplikace pomocí hlasového rozpoznání

Je možné spustit aplikaci pomocí hlasového ovládání integrovaného v multimediálním systému. Za tímto účelem:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání pro zobrazení hlavního menu hlasového ovládání.
- Jakmile zazní zvukový signál, řekněte „Moje aplikace“.
- Vyslovte název nebo číslo aplikace (zobrazené před názvem aplikace), kterou chcete spustit, abyste ji mohli okamžitě začít používat.

„Nápověda“

Chcete-li další informace o použití hlasových funkcí:

- Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a řekněte „Nápověda“.

Systém na displeji zobrazí několik kategorií nápovědy.

- Vyberte požadovanou funkci.

Funkce „Nápověda“ je dostupná vždy. Například když se nacházíte na obrazovce funkce „Telefon“ a řeknete „Nápověda“, syntetický hlas Vám dá nápovědu a pomůže Vám při použití funkce.




Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitosť řidiče při řízení vozidla.

Navigační systém


Karta	2.2
Zadání cíle cesty	2.6
Doprava	2.12
Trasa	2.14
Nastavení navigace	2.18

MAPA (1/4)




Popis mapy

- A** Název příští hlavní silnice nebo informace o příštím směrovém návěští podle případu.
- B** Vzdálenost zbývajících do cíle a údaj o následujícím manévru.
- C** Ikonka dopravní informace.
- D** Aktuální poloha.
- E** Funkční menu.
- F** Návrat na předchozí obrazovku nebo návrat k menu navigačního systému.
- G** Zoom: stiskněte lupu pro zobrazení tlačítek zoomu vpředu a vzadu.



- H** Značka upozornění na překročení omezení povolené rychlosti.
- I** Informace o trase jako jsou čas příjezdu, celková zbývajících vzdálenost a, u některých vozidel, dosažitelnost cíle cesty (zelená nebo červená vlajčka s bleskem) / Přehled trasy.
- J** Návrat do hlavního menu navigačního systému.
- K** Režim 2D/3D (podle typu vozidla).



- L** Značka indikující omezení rychlosti (indikovaná hodnota rychlosti závisí na zvolené jednotce). Více informací o výběru jednotek naleznete v kapitole „Systém“.

Kartografické značky

Navigační systém používá značky **M** pro zobrazení bodů zájmu (BZ).

MAPA (2/4)



Menu „Navigace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, a potom „Navigace“ pro přístup do menu „Nastavení mapy“.



„Nastavení mapy„



Po mapě se pohybujte přejížděním prstem po dotykové obrazovce.

Funkční menu

Stiskněte tlačítko funkčního menu pro přístup k následujícím menu:

- „Mapa dopravy“;
- „Volby trasy“;
- „Nastavení mapy“;
- „Kde se nacházím?“;
- „Zrušit trasu“.

„Mapa dopravy„

Vyberte „Mapa dopravy“ pro zobrazení aktuální dopravní situace na mapě.

„Volby trasy„

Vyberte „Volby trasy“ pro přístup k následujícím volbám:

„Typ trasy“

Můžete změnit kritérium výpočtu trasy („Krátká“, „Rychlá“, „Ekonomická“).

Pro výpočet trasy můžete také vybrat metodu plánování trasy z výchozího nastavení. Za tímto účelem stiskněte v menu „Nastavení mapy“ tlačítko funkčního menu, vyberte „Volby trasy“ a „Typ trasy“.

Můžete volit ze tří následujících možných metod:

- „Rychlá“: Tato metoda umožňuje vyhledat nejrychlejší možnou trasu na základě Vašich požadavků na trasu. Tato metoda výpočtu trasy se snaží vyhýbat, pokud je to možné, obytným zónám a malým cestám.
- „Krátká“: Tato metoda umožňuje nalezení co nejkratší trasy. Zkouší se také vyhýbat obytným zónám.
- „Ekonomická“: tato trasa kombinuje výhody obou předešlých metod. Navigační systém provádí stejný výpočet jako pro rychlé trasy, ale využívá i jiné silnice pro úsporu paliva.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet.

Můžete aktivovat nebo deaktivovat následující prvky v menu „Volby trasy“:

- „Dálnice“: Zahrnutí nebo nezahrnutí dálnic do plánované trasy.
- „Mýtné za použití“: Zahrnutí nebo nezahrnutí silnic podléhajících poplatku (platba mýtného nebo podobné řešení) do plánované trasy.
- „Časové mýtné“: Zahrnutí nebo nezahrnutí silnic podléhajících zvláštním poplatkům během určitého období do plánované trasy.
- „Trajekty“: Zahrnutí nebo nezahrnutí trajektů (včetně převozu automobilu vlakem) do plánované trasy.
- „Autovlak“: Zahrnutí nebo nezahrnutí kombinované dopravy (po železnici) do trasy.
- „Nezpevněné vozovky“: Zahrnutí nebo nezahrnutí nedlážděných silnic do plánované trasy.

„Nastavení mapy“

Toto menu umožňuje nastavení následujících prvků:

- „Automatický přehled“: Je-li aktivována tato funkce, umožňuje rozšíření náhledu a získání přehledu o okolí, pokud je následující manévř ještě daleko. Jakmile se přiblížíte k nadcházející změně směru, způsob náhledu se vrátí do normálního režimu.
- „Úhel pohledu“: Vyberte požadovaný druh pohledu při navádění („Nízký“, „Normálně“ nebo „Vysoká“).
- „Barva mapy“: Vyberte požadovaný druh zobrazení mapy („Auto“, „Den“ nebo „Noc“).
- „3D galerie vozidla“: můžete změnit pozici markeru z výchozího nastavení. Přepínáte různé markery (vozidla 3D) stisknutím levé nebo pravé šipky umístěné v horní části obrazovky.

Pro výběr jednoho markeru stiskněte tlačítko „Zpět“ pod požadovaným vozidlem.

- „Význačné prvky“: Pokud je tato funkce aktivována, mapa zobrazuje prezentace památek ve 3D, umělecká díla ve 3D nebo 3D modely proslulých či známých míst.
- „Budovy“: Pokud je tato funkce aktivována, mapa zobrazuje modely měst ve 3D, umělecká díla ve 3D nebo 3D modely všech budov ve městě v jejich skutečné velikosti a umístění.
- „Výška“: Pokud je tato funkce aktivována, mapa zobrazuje 3D prezentaci okolí.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

MAPA (4/4)

- „Značky míst“.

Zvolte místa, která se mají zobrazit na mapě při navádění. Výhodnější je umístit co nejméně markerů, aby nedošlo k přetížení mapy

Vyberte „Ukázat vše/Skrýt vše“ pro zobrazení nebo skrytí všech kategorií míst.

Stiskněte název kategorie místa pro přístup do seznamu podkategorií.

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie, která se má zobrazit či skrýt.

„Kde se nacházím?“

V tomto menu najdete podrobné informace o vaší aktuální poloze: souřadnice a adresa.

„Zrušit trasu“

Stiskněte tuto volbu pro vymazání aktivní trasy.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (1/6)



Menu „Navigace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, a poté „Navigace“ pro přístup do následujících menu:

- „Cíl“;
- „Itinerář“;
- „Čist údaje o provozu“;
- „Nastavení mapy“;
- „Nastaven“.




„Cíl“

Menu „Cíl“ nabízí různé způsoby zadání cíle:



„Adresa“

Tato volba umožňuje zadání celé adresy nebo její části: zemi, město, ulici a domovní číslo. Při prvním použití Vás systém požádá o výběr cílové země.



Zadejte jméno hledaného města nebo jeho poštovní směrovací číslo pomocí numerické klávesnice.

Systém vám může nabídnout různá jména měst.

- Stisknutím zobrazeného jména města dané město potvrdíte.
- Přejděte k úplnému seznamu odpovídajícímu Vašemu vyhledávání.

Poznámka: Pro zobrazení úplného seznamu výsledků můžete skrýt klávesnici stisknutím tlačítka 1.

- Zvolte požadované město.
- Postupujte stejným způsobem v polích „Ulice“ a „Číslo popisné“.

Poznámka: Systém uchová v paměti poslední zadaná města. Můžete přímo vybrat jedno z těchto měst.

Poznámka: jsou přípustné pouze adresy známé systému v digitální mapě.

Poznámka: V základním nastavení systém zobrazí zemi a město podle posledního cíle cesty. Můžete přímo zadat název ulice, pokud se požadovaný cíl nachází ve stejném městě, jako poslední zadaný cíl cesty.

Používání hlasového rozpoznání pro vkládání adresy

Na displejích „Cíl“ a „Itinerář“ stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání, po zaznění zvukového signálu vyslovte jméno města, číslo domu a/nebo jméno ulice apod.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (2/6)



„Historie“

Toto menu umožňuje vybrat cíl cesty ze seznamu posledních použitých adres. Tato uložení do paměti se provedou automaticky.

V menu „Navigace“:

- vyberte „Cíl“ a „Historie“.
- V seznamu uložených cílových míst zvolte adresu pro spuštění navádění.



„Body POI“

Bod zájmu (BZ) může být druh služeb, zařízení nebo turistická lokalita poblíž místa na trase (výchozí bod trasy, cílové město, po cestě apod.).

Body zájmu jsou řazeny do kategorií: restaurace, muzea, parkoviště apod. Vyberte „Cíl“ v menu „Navigace“, a poté „Body POI“ pro volbu cíle cesty z bodů zájmu.

„Rychlé hledání“

Zobrazí se seznam, kde si můžete prohlédnout všechny BZ nacházející se na trase (pokud existují) nebo v okolí Vaší aktuální polohy. Můžete filtrovat seznam BZ pomocí klávesnice. Vyberte určitý BZ ze seznamu výsledků nebo zadejte pomocí klávesnice jméno/typ BZ, který chcete vyhledat.

„Vlastní hledání“

Tato funkce umožňuje vyhledat BZ v požadovaném městě nebo na trase výběrem bodu zájmu z nabízeného seznamu nebo jeho zadáním pomocí klávesnice.

Vyberte oblast vyhledávání z následujících kategorií:

- „Ve městě“;
- „Okolo poslední známé polohy“;
- „Na trase“ (pokud existují),
- „Kolem cíle“ (pokud existují).

Po zvolení oblasti vyhledávání se na displeji zobrazí dostupné BZ podle kategorií („Vše“, „Letiště“, „Automobily“ atd.).

Vyberte jednu kategorii.

Všechny BZ z této kategorie se objeví v oblasti vyhledávání. Vyberte požadovaný BZ pro spuštění navádění.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (3/6)

Kategorie

(čerpací stanice/parking/restaurace/ubytování)

Vyhledávejte body zájmu výběrem kategorií v menu „Body POI“.

Na této obrazovce můžete zahájit rychlé vyhledávání pomocí čtyř typů předdefinovaných BZ:

- „Čerpací stanice“ na trase, pokud existují.
- „Parkoviště“ v blízkosti cíle cesty, pokud existují.
- „Restaurace“ na trase, pokud existují.
- „Ubytování“ v blízkosti cíle cesty, pokud existují.

Pokud v dané chvíli nemáte trasu nebo cíl, systém vyhledává BZ v blízkosti Vaší aktuální polohy nebo poslední uložené polohy.



„Adresář“

Můžete ukládat adresy do seznamu adres a později je použít jako cíl cesty.



„Domů“

Tato volba Vám umožní spustit navigaci k Vašemu bydlišti.

Zvolíte-li „Domů“ v menu „Cíl“ poprvé, systém Vás vyzve k uložení adresy bydliště výběrem „Poloha GPS“, „Adresa“, „Adresář“, „Na mapě“ nebo „Souřadnice“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.



„Práce“

Toto menu umožňuje spustit navigaci k místu vašeho zaměstnání.

Zvolíte-li „Práce“ v menu „Cíl“ poprvé, systém Vás vyzve k uložení adresy zaměstnání výběrem „Poloha GPS“, „Adresa“, „Adresář“, „Na mapě“ nebo „Souřadnice“.


Poznámka: : Adresy „Domů“ a „Práce“ můžete kdykoliv upravit výběrem „Navigace“ v hlavním menu, a potom výběrem „Nastavení“.



„Souřadnice“

Tato funkce umožňuje definovat cíl cesty pomocí souřadnic (hodnoty zeměpisné šířky a délky).

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (4/6)



„Na mapě“

Tato funkce umožňuje definovat cíl cesty podle bodu, který vyberete na mapě.

V menu „Navigace“ vyberte „Cíl“, a poté „Na mapě“.

Pohybujte se po mapě a umístěte kurzor na požadované cílové místo, poté volbu potvrďte stisknutím „Hotovo“: systém vypočítá trasu.

Funkční menu

Vyberte cíl cesty tak, jak je popsáno výše, poté stiskněte **2** pro přístup k následujícím funkcím:

- „Místa v okolí kurzoru“;
- „Přidat do adresáře“;
- „Informace“.

„Místa v okolí kurzoru“

Tato funkce umožňuje vyhledání bodů zájmu v okolí zvolené polohy. Můžete vyhledávat, filtrovat a třídit všechny výsledky, které systém vyhledal na mapě.

„Přidat do adresáře“

Tato funkce umožňuje uložit vybranou polohu do seznamu adres.

„Informace“

Tato funkce umožňuje vyhledání podrobností (adresa, zeměpisná šířka a délka) o zvolené poloze.

Potvrďte cíl.

Po zadání údajů o cíli cesty zobrazí systém přehled průběhu cesty pro potvrzení. Stiskněte tlačítko „Hotovo“ ve spodní části displeje, systém přejde k výpočtu.

Poznámka: : kritéria výpočtu lze měnit v nastavení trasy.

Na konci výpočtu systém zobrazí souhrn navádění.

Poznámka: : Pokud se nedotknete obrazovky, tato stránka se po deseti sekundách zavře a navádění se spustí automaticky.

Pro potvrzení cílového místa a aktivaci navádění stiskněte tlačítko „Jet“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (5/6)




Přehled trasy

Obrazovka je rozdělena na dvě oblasti:

- oblast cesty **4**, kde je zobrazen souhrn trasy;
- podle typu vozidla se v oblasti s výšečmi **3** zobrazí jednotlivé metody výpočtu: „Rychlá“, „Ekonomická“ a „Krátká“.

Vyberte požadovanou metodu výpočtu výběrem odpovídající výšeče, potom stiskněte „Jet“ ve spodní části obrazovky pro potvrzení a spuštění navádění.

Poznámka: Stiskněte jednu z výšečí pro zobrazení jejího obsahu.



Funkční menu 5

Stiskněte tlačítko **5**, než skončí odpočet (deset sekund), pro přístup k následujícím menu:

- „Alternativní trasy“ (podle typu vozidla);
- „Itinerář“;
- „Volby trasy“;
- „Přidat trasu do adresáře“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto operace při stojícím vozidle.

„Alternativní trasy“ (podle typu vozidla)

Tato volba umožňuje měnit režim výpočtu trasy podle následujících tří nabídek (umístěné napravo na obrazovce):

- „Krátká“;
- „Rychlá“;
- „Ekonomická“.

„Itinerář“

V horní část obrazovky jsou tři výšeče („Normálně“, „Seznam silnic“ a „Souhrn“), které umožňují prohlédnout si trasu k cíli cesty.


„Volby trasy“

„Typ trasy“

Tato funkce umožňuje změnit metodu výpočtu trasy. Výběrem určité metody výpočtu trasy také definujete výchozí metodu pro výpočet dalších tras pro příští cíle Vašich cest.

Další informace o metodách výpočtu trasy naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

VLOŽENÍ CÍLE CESTY (6/6)



Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Další informace naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

„Přidat trasu do adresáře“

Vyberte „Přidat trasu do adresáře“ a můžete probíhající trasu přidat do seznamu adres.

Záruka aktualizace map (podle typu vozidla)

Po dodání nového vozidla máte maximální lhůtu, abyste mapu bezplatně aktualizovali. Po uplynutí této doby jsou aktualizace zpoplatněny.

Pro více informací se obraťte na značkový servis.

Aktualizace, především seznamů map, jsou pravidelně zveřejňovány. V některých případech je možné, že silnice se změní a soubor map ještě nebude aktualizován.



Menu „Čist údaje o provozu“

(podle typu vozidla)

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Navigace“ a „Čist údaje o provozu“ pro přístup k aktualizovaným dopravním informacím z nejlepších místních zdrojů. „Čist údaje o provozu“ používá službu pro vysílání informací na TMC (Traffic Message Channel) pásma FM. Tato služba upozorňuje na události silničního provozu ve formě bodů na mapě. Pokrývá hlavní tahy.

Parametry dopravy

Stiskněte tlačítko funkčního menu a poté „Nastavení“ pro přístup k následujícím nastavením:

„Čist údaje o provozu“

Aktivujte tuto možnost, abyste příjemci TMC umožnili příjem aktuálních dopravních informací v reálném čase. Všechny ostatní uvedené možnosti jsou spojeny s touto funkcí TMC a jsou dostupné, pouze pokud je příjemce aktivní.

„Provoz online“ (podle typu vozidla)

Aktivujte tuto možnost pro příjem dopravních informací on-line a v reálném čase.

Poznámka: : Tato funkce je dostupná pouze s platným předplatným.

„Objížďka“

Aktivujte tuto volbu a určete tak způsob, jakým navigační systém používá dopravní informace získané v reálném čase pro výpočet trasy. Pokud je vypočítána nová trasa, nebo pokud systém přepočítá trasu s ohledem na náhlé události silničního provozu, jakmile je dosaženo jisté hranice zpoždění, navigační systém navrhne objezdy události silničního provozu.

Můžete nastavit minimální hranici zpoždění, která spustí nový výpočet trasy, a vybrat a potvrdit či nepotvrdit každý nový výpočet trasy nabízený systémem.

„Typy událostí“

Zvolte tuto možnost pro otevření seznamu typů událostí silničního provozu. U každého typu události:

- stiskněte „On“ na řádku „Zvážit událost“, aby systém bral v úvahu každou událost při výpočtu trasy.
- stiskněte „On“ na řádku „Viditelné“ pro zobrazení události na trase bez jejího zohlednění ve výpočtu trasy.

Dostupnost služeb „Čist údaje o provozu“ se mění v závislosti na zemi.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitosť řidiče při řízení vozidla.

DOPRAVA (2/2)



Zobrazení dopravy

Navigační systém označuje narušení silničního provozu:

- změnou barvy na mapě;
- zobrazením ikon dopravy na mapě.

Ikona dopravy se zobrazí na obrazovce navigace, jsou-li oznámeny události v silničním provozu. Pokud dojde k události na plánované trase, ikona ukazuje typ následující události na trase.

Přehled událostí silničního provozu

Stiskněte ikonu „Čist údaje o provozu“ pro zobrazení přehledu událostí, ke kterým došlo na trase.

Seznam událostí silničního provozu

Stiskněte „Seznam událostí“ na obrazovce přehledu událostí pro prohlížení všech událostí, které ovlivní Vaši trasu. Zvolte kategorii, která vás zajímá.

Podrobnosti o událostech silničního provozu

Stiskněte jednu položku ze seznamu pro prohlížení podrobností a zobrazení dotčeného úseku cesty na mapě.

Zvolte „Více“ pro zobrazení aktuálních podmínek silničního provozu na mapě.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.



Menu „Itinerář“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Navigace“ a „Itinerář“ pro přístup do následujících menu:

- „Upravit trasu“;
- „Zrušit trasu“;
- „Provoz na trase“;
- „Vynechání“;
- „Přehled“;
- „Volby trasy“;
- „Simulovat navigaci“;




„Upravit trasu“

Poznámka: : Toto menu je dostupné, pokud je uložena určitá trasa. Pokud žádná trasa neexistuje, můžete ji vytvořit pomocí funkce „Vytvořit trasu“.

Určení počátečního bodu

Pro určení počátečního bodu trasy stiskněte **1** a „Nastavit začátek“.



Místo můžete definovat stejným způsobem, jako vybíráte cíl. Ve výchozím nastavení je počátečním bodem Vaše GPS aktuální poloha.



Poznámka: : Určením počátečního bodu deaktivujete přijímač GPS, takže trasa nebude přepočítána při každém dalším zjištění nové polohy. To může být užitečné pro plánování a uložení cesty předem.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitosť řidiče při řízení vozidla.


TRASA (2/4)

Přidat cíl

Pro určení nového cíle stiskněte **3**, poté vložte požadovaný cíl cesty. Můžete vybrat bod zájmu (BZ) tak, jak bylo popsáno výše.

Přidat etapu

Stiskněte jedno z tlačítek **4** mezi počátečním bodem a cílem pro vložení etap do trasy (pokud chcete projíždět určitým místem, nebo chcete-li například někoho cestou naložit). Místo definujete stejným způsobem, jako když máte zadat cíl cesty. Systém následně vypočte novou trasu vedoucí požadovanými etapami až k dosažení konečného cíle cesty.




Funkční menu 2

Funkční menu **2** umožňuje přístup k následujícím funkcím:

- „Smazat“: tato funkce umožňuje zrušit jednotlivé etapy, nebo celou trasu.
- „Znovu uspořádat“: můžete ručně přeorganizovat seznam etap.

Pro potvrzení trasy stiskněte tlačítko „Jet“ ve spodní části obrazovky. Systém vypočte novou trasu a zahájí navádění.



„Zrušit trasu“

Zvolte tuto funkci pro zastavení aktuálního navádění.



„Provoz na trase“

Tato funkce umožňuje zobrazení mapy dopravy uložené při vytváření trasy.



„Vynechání“

Abyste se vyhnuli určitým úsekům trasy, na kterých se vyskytnou dopravní zácpy nezaznamenané systémem, vyberte „Vynechání“ v menu „Itinerář“.

Máte možnost výběru vyhnout se následujícím prvkům:


- „Vynechat speciální úseky“ : můžete se vyhnout určitému typu silnice na trase. Například se můžete vyhnout úseku dálnice nebo trajektu.
- „Úsek navádění“: můžete určit preferenční vzdálenost, do které bude možné se vyhnout předpokládané trase. Na obrazovce se zobrazí vzdálenost, oblast, které se na trase vyhnete, a objížďka na mapě. Rozdíl ve vzdálenosti a v očekávané době trvání trasy v porovnání s původní trasou je zobrazen v horní části obrazovky.

– „Vynechat konkrétní silnici“ : můžete se vyhnout určité silnici na trase. Například se můžete vyhnout silnici, na níž očekáváte hustý provoz, který však nezaznamenal dopravní systém.

– „Obnovit původní trasu“ : můžete zrušit objížďky, které jste předtím definovali.

Ve všech případech se zobrazí obrazovka s naváděním, na níž si můžete prohlédnout úsek, jemuž se chcete vyhnout, objížďku a odhadovaný rozdíl v délce a trvání v porovnání s původně vypočítanou trasou.

Pro potvrzení nastavení stiskněte „Potvrdit“.



„Přehled“

Náhled vypočtené trasy můžete zobrazit stisknutím „Přehled“ v menu „Itinerář“, nebo se zobrazí po výběru cíle cesty a výpočtu trasy.

V horní části obrazovky je zobrazena celková délka trasy a celková doba zbývající do cíle cesty. Můžete tam také sledovat případná zpoždění způsobená událostmi silničního provozu.




Funkční menu 5

Stiskněte **5** pro přístup k následujícím informacím:

- „Alternativní trasy“ (podle typu vozidla);
- „Itinerář“;
- „Volby trasy“;
- „Přidat trasu do adresáře“.

Další informace naleznete v kapitole „Zadání cílového místa“.



„Volby trasy“

„Typ trasy“

Tato funkce umožňuje změnit metodu výpočtu aktuální trasy a trasu přepočítat. Výběrem tohoto typu trasy současně definujete výchozí metodu pro výpočet trasy pro budoucí výpočty tras.

Informace o různých metodách výpočtu trasy naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Viz kapitolu „Nastavení mapy“.



„Simulovat navigaci“

Tato funkce umožňuje simulovat trasu, kterou projedete až do cíle cesty. Stiskněte tlačítko „Ovládání“ pro zobrazení ovládací lišty.



Menu „Nastavení“

V menu „Navigace“ stiskněte „Nastavení“, poté zvolte podkategorii, kterou chcete upravit:

- „Zvuk a varování“;
- „Čist údaje o provozu“;
- „Volby trasy“;
- „Nastavení mapy“;
- „Nastavení navigace“;
- „Informace GPS“;
- „Informace“;
- „Obsah“;
- „Upravit domácí adresu“;
- „Upravit pracovní lokalitu“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.



„Zvuk a varování“

V tomto menu můžete nastavit následující zvuky:

„Syntetický hlas“

Aktivace nebo deaktivace hlasových instrukcí.

„Nastavení syntézy mluveného slova“

Vyberte tuto možnost pro optimalizaci parametrů syntetického hlasu. K dispozici jsou následující nastavení:

- „Čist údaje o provozu“ : Aktivace nebo deaktivace hlasových oznámení dopravních informací.
- „Čist souhrn trasy“ : Jakmile je trasa vypočítána, navigační systém může verbálně poskytnout krátké shrnutí trasy.
- „Čist informace o zemi“ : Jakmile přejedete hranice, aplikace může poskytnout verbálně informace o zemi, do níž jste přijeli.

- „Čist systémové zprávy“ : Tuto funkci aktivujte, aby byly všechny zprávy systému oznamovány verbálně.

„Rozšířená nastavení“

Toto menu umožňuje vybrat způsob, jakým jsou oznamovány určité pokyny (manévry, čísla silnic a jména ulic):

- Buď v jazyce země, v níž se nacházíte,
- nebo v jazyce definovaném ve Vašem profilu.

„Délka vět“

Tato funkce umožňuje nastavení množství a frekvence hlasových pokynů.

Pro vynulování Vašich údajů a návrat k výchozím parametrům stiskněte tlačítko funkčního menu, a poté „Resetovat“.

NASTAVENÍ NAVIGACE (2/5)

„Upozornění na rychlost“

Mapy mohou obsahovat informace ohledně omezení rychlosti na určitých úsecích cesty. Navigační systém vás může upozornit, že překračujete aktuální omezení rychlosti. Je možné, že tyto informace nebudou dostupné pro Váš region nebo že nebudou zcela správné pro všechny cesty na mapě.

K dispozici jsou následující typy upozornění:

- „Omezení rychlosti je stále zobrazeno“: Tuto funkci aktivujte, aby omezení rychlosti na projížděném úseku silnice bylo stále zobrazeno na obrazovce navigačního systému.
- „Upozornění na rychlost“: Aktuální omezení rychlosti se zobrazí červeně a na mapě bliká, jakmile tuto rychlost překročíte.
- „Zvuková výstraha rychlosti“: Zvukový signál zazní, pokud překročíte povolený rychlostní limit.

„Nastavení bodů výstrah“

Tato funkce umožňuje dostávat zvuková a/ nebo vizuální upozornění, pokud se blížíte ke kritické oblasti, jako je škola, přechod, nebezpečná oblast atd.

Můžete naprogramovat navigační systém tak, aby zobrazoval místa, kde je potřeba zvýšené ostražitosti, na mapě a aby Vás upozorňoval zvukovým signálem, když se k takovému místu budete blížit.

V některých takových oblastech existuje limit povolené nebo očekávané rychlosti. Zvukový signál se může lišit podle toho, zda jedete pomaleji, než je předepsaná rychlost, nebo zda ji překračujete.

Můžete si vybrat, aby Vás systém upozorňoval, že se blížíte do nebezpečné oblasti, jen v případě, že překročíte povolenou rychlost.

V některých zemích není aktivace možnosti upozornění na radary povolena a může být považována za překročení předpisů.

„Výstražné značky“

Aktivujte tuto funkci, abyste byli informováni o zvlátnostech úseků cesty (překážky, ostré zatáčky, křižovatky atd.) krátkým zobrazením výstražných značek na obrazovce s mapami. Pro každou kategorii výstražného upozornění určete, jakou formu bude mít (zvukovou a/nebo vizuální) a v jaké vzdálenosti od nebezpečí se zobrazí.



Pokyny týkající se navigace

Použití navigačního systému v žádném případě nenahrazuje odpovědnost ani ostražitost řidiče při řízení vozidla.

NASTAVENÍ NAVIGACE (3/5)



„Čist údaje o provozu“ (podle typu vozidla)

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat dopravní informace a také je nastavit.

Viz kapitolu „Čist údaje o provozu“.

Poznámka: Dostupnost služeb „Čist údaje o provozu“ se mění v závislosti na zemi.



„Volby trasy“

„Metoda plánování trasy“

Tato funkce umožňuje změnit metodu výpočtu aktuální trasy a v případě potřeby ji přepočítat. Výběrem jednoho typu trasy také definujete metodu výpočtu trasy jako výchozí pro další výpočty tras.

Informace o různých metodách výpočtu trasy naleznete v kapitole „Nastavení mapy“.

Předvolby trasy

Předvolby trasy jsou omezení, která mají vliv na její výpočet. Viz kapitolu „Nastavení mapy“.



„Nastavení mapy“

Tato funkce umožňuje nastavit zobrazení mapy, pohledu na mapu atd. Viz kapitolu „Nastavení mapy“.

Pro vynulování Vašich údajů a návrat k výchozím parametrům stiskněte tlačítko funkčního menu, a poté „Resetovat“.

NASTAVENÍ NAVIGACE (4/5)



„Nastavení navigace“

Toto menu umožňuje zobrazení informací týkajících se trasy na obrazovce navigačního systému.

„Datová pole“

Datová pole, která se nacházejí v rohu obrazovky navigačního systému, lze uživatelsky přizpůsobit. Vyberte tuto možnost a zvolte hodnoty, které si přejete zobrazit. Hodnoty se mohou lišit podle toho, zda se budete držet trasy, nebo pojedete bez cíle. Můžete si vybrat zobrazení vzdálenosti zbývajících do cíle cesty/další etapy, čas zbývajících do cíle cesty/další etapy, či předpokládaný čas příjezdu do cíle cesty/další etapy.

„Směrovník“

Kdykoli jsou dostupné relevantní informace, zobrazí se v horní části mapy, podobně jako na skutečných signalizačních panelech. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat.

„Zobrazení křižovatky“

Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice či ke složitě křižovatce a existují potřebné informace, mapa je nahrazena pohledem na nájezd 3D. Můžete aktivovat tuto funkci nebo zachovat standardní zobrazení v průběhu celé trasy.

„Pohled v tunelu“

Když zajíždíte do tunelu, mohou silnice a budovy na povrchu působit rušivě. Tato funkce poskytuje obecný náhled tunelu namísto mapy. Objeví se náhled tunelu z výšky a zobrazí se také zbývajících vzdálenost k výjezdu z tunelu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

NASTAVENÍ NAVIGACE (5/5)



„Informace GPS“

Toto menu umožňuje zobrazení podrobností signálu příjmu GPS.



„Informace“

Toto menu umožňuje zobrazovat informace navigačního softwaru.



„Obsah“

Toto menu umožňuje zobrazovat informace na mapách a další navigační prvky využívané navigačním systémem.



„Upravit domácí adresu“

Toto menu umožňuje definovat adresu bydliště na základě polohy GPS, souřadnic, seznamu adres atd.



„Upravit pracovní lokalitu“

Toto menu umožňuje definovat adresu zaměstnání na základě polohy GPS, souřadnic, seznamu adres atd.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Pro vynulování Vašich údajů a návrat k výchozím parametrům stiskněte tlačítko funkčního menu, a poté „Resetovat“.

Multimédia

Poslech rádia	3.2
Média	3.10
Fotografie	3.12
Video	3.14
Nastavení multimédií	3.16

POSLECH RÁDIA (1/8)



Menu „Multimédia“

V hlavním menu stiskněte „Multimédia“, a potom „Rádio“.




„Rádio“

Výběr vlnového rozsahu

Vyberte „FM“, „AM“ nebo „DR“ (digitální pozemní rádio) stisknutím „Pásmo“ na dotykové obrazovce.

Je také možné vybrat vlnovou délku pomocí ovládacího tlačítka pod volantem.



AM




„AM“

Volba stanice AM

Pro volbu stanice existuje několik způsobů. Po výběru „AM“ vyberte požadovaný režim stisknutím výšece **1** nebo **2**. Máte k dispozici dva režimy vyhledávání:

- režim „Frekvence“ (výšeč **1**),
- režim „Předvolby“ (výšeč **2**).



FM



„FM“

Volba stanice FM

Pro volbu stanice existuje několik způsobů. Po výběru „FM“ vyberte požadovaný režim stisknutím výšece **1**, **2** nebo **3**. Máte k dispozici tři režimy vyhledávání:

- režim „Frekvence“ (výšeč **1**),
- režim „Stanice“ (výšeč **2**),
- režim „Předvolby“ (výšeč **3**).

POSLECH RÁDIA (2/8)




Režim „Frekvence“

Tento režim umožňuje ručně nebo automaticky vyhledávat stanice prohledáváním zvolených frekvencí.

Pro prohledávání frekvencí máte dvě možnosti:


- ruční vyhledávání: procházejte pásma frekvencí postupnými stisky v oblasti frekvencí **4** nebo stisky tlačítka **5**;
- automatické vyhledávání: postupujte vpřed nebo zpět k další stanici stiskem **6**.



Režim „Stanice“ (pouze FM)

Tento režim umožňuje vyhledat stanici, jejíž název znáte, v seznamu seřazeném dle abecedy. Můžete listovat až 50 dostupnými radiostanicemi.

Rychle procházejte seznam pro prohlížení všech stanic autorádia. Radiostanice **7**, na níž jste se zastavili, se spustí. Můžete také stisknout radiostanici ze seznamu. Pro aktualizaci tohoto seznamu přejděte na následující stránky.




Pokud rádiové stanice nepoužívají systém RDS, nebo pokud se vozidlo nachází v oblasti, kde je špatná úroveň příjmu autorádia, jméno stanic se na obrazovce nezobrazí. Uvedena bude pouze jejich frekvence na začátku seznamu.



Režim „Předvolby“

Tento režim umožňuje vyvolat podle přání stanice, které jste si do paměti uložili dříve (další informace naleznete v odstavci „Uložení stanice do paměti“ v této kapitole). Stiskněte jedno z tlačítek **8** (s čísly 1 až 12) pro výběr stanice, kterou chcete poslouchat.

Můžete rovněž vybrat uloženou stanici pomocí ovládacího tlačítka pod volantem.



Funkční menu 9

Podle zvoleného vlnového rozsahu (AM nebo FM) a režimu, ve kterém se nacházíte, můžete stisknutím **9**:

- „Změnit zdroj“;
- „Uložit jako předvolbu“;
- „Aktualizovat seznam“;
- přejít na rádio „Nastavení“;
- přejít na „Nastavení zvuku“.

„Změnit zdroj“

Tato funkce umožňuje změnit audio zdroj („Rádio“, „USB“, „AUX“ atd.).

„Uložit jako předvolbu“

Tato funkce umožňuje uložit aktuálně poslouchanou stanici. Za tímto účelem:

- v režimu „Frekvence“ nebo „Stanice“ stiskněte **9** a potom „Uložit jako předvolbu“ a vyberte umístění **8**.

nebo

- v režimu „Předvolby“ dlouze stiskněte jedno z tlačítek **8**, dokud nezazní zvukový signál.

Pro každé vlnové pásmo je možné uložit do paměti až 12 stanic.

POSLECH RÁDIA (4/8)

„Aktualizovat seznam“

Vyberte toto menu pro aktualizování seznamu rádiových stanic.

„Nastavení“

V tomto menu můžete nastavit následující prvky:

- aktivace/deaktivace „AM“;
- aktivace/deaktivace „Radio text“;
- aktivace/deaktivace „Region“;
- aktivace/deaktivace „TA / I-Traffic“;
- aktivace/deaktivace „AF“.

„AM“

Toto menu umožňuje aktivovat/deaktivovat pásmo „AM“.

„Radio text“

(Textové informace)

Určité rádiové stanice FM vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

Poznámka: Tyto informace jsou dostupné pouze pro určité rádiové stanice.

„Region“

Frekvence rádiové stanice FM se může v různých zeměpisných oblastech měnit.

Tuto funkci aktivujte, abyste mohli pokračovat v poslechu stejné rádiové stanice během celé jízdy. Audiosystém bude automaticky sledovat změny frekvencí bez přerušení.

Poznámka: Někdy dojde k tomu, že stanice ve stejném regionu vysílají různé programy nebo užívají různé názvy programů.

„TA / I-Traffic“

(Dopravní informace)

V určitých zemích, je-li tato funkce aktivována, spustí audiosystém automaticky poslech dopravních zpráv, jakmile je určitá FM stanice zveřejní.

„AF“

(alternativní frekvence)


Frekvence rádiostanice FM se může měnit v závislosti na kvalitě signálu příjmu.

Pro možnost poslechu stále téže stanice za jízdy aktivujte funkci AF, díky které Váš audiosystém bude schopen automaticky zaznamenávat změny frekvence.

Poznámka: Ne všechny rádiostanice disponují touto funkcí.

Nepříznivé podmínky příjmu mohou někdy způsobit nepříjemné opoždění změn frekvence. V tom případě deaktivujte automatické sledování změny frekvencí.

V případě, že jsou funkce „Region“ i „AF“ obě aktivovány, funkce „Region“ má vždy přednost před funkcí „AF“.



„DR“
(podle typu vozidla)

Volba stanice DR (digitální pozemní rádio)

Pro volbu stanice existuje několik způsobů. Po výběru „DR“ vyberte požadovaný režim stisknutím jedné ze tří dostupných výšečí:

- režim „Kanály“ **10**;
- režim „Stanice“ **11**;
- režim „Předvolby“ **12**.

Režim „Kanály“

Tento režim umožňuje ruční vyhledávání určitého rádia stisknutím jednoho z tlačítek **14**.

Režim „Stanice“ a „Předvolby“

Další informace týkající se režimu „Stanice“ a režimu „Předvolby“ naleznete na předchozích stránkách.

Funkční menu 13

Podle režimu, ve kterém se nacházíte, můžete stisknutím **13**:

- přejít na „Interaktivní služba“;
- „Změnit zdroj“ (rádio, USB atd.);
- „Uložit jako předvolbu“;
- „Aktualizovat seznam“;
- přejít na „Nastavení“ pro režim DR.
- přejít na „Nastavení zvuku“.

„Interaktivní služba“

Stiskněte **13** a následně Interaktivní služba pro:

- přejít na „EPG“;
- přejít na „Intellitext“;
- přístup k funkci BWS;
- přejít na „Grafická služba“.



„EPG“

(EPG)


Toto menu umožňuje zobrazit programovou skladbu DR rádia (digitální pozemní rádio).



„Intellitext“


Určité digitální rádiové stanice vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

Poznámka: : Tyto informace jsou dostupné jen pro některé stanice DR (digitální pozemní rádio).



„Grafická služba“

Toto menu umožňuje zobrazit webovou stránku stanice, kterou právě posloucháte, pokud máte připojení.



„Prezentace“

Toto menu umožňuje sledování obrázků poskytovaných příslušnou stanicí ve formě prezentace. Můžete také do tohoto menu vstoupit stisknutím **15**.

Poznámka: prezentace **15** se zobrazí, když je funkce Timeshift (přímá kontrola) deaktivována.



Uložení stanice do paměti

V režimu „Kanály“ nebo v režimu „Stanice“ stiskněte **13**, a potom „Uložit jako předvolbu“.

Můžete také dlouze stisknout jedno z tlačítek přednastavení, dokud nezazní zvukový signál.

Pro každé vlnové pásmo je možné uložit do paměti až 12 stanic.

„Aktualizovat seznam“

Vyberte toto menu pro aktualizování seznamu rádiových stanic.

POSLECH RÁDIA (7/8)

„Nastavení“

V režimech „Kanály“, „Stanice“ nebo „Předvolby“ stiskněte **13** a „Nastavení“ pro přístup k nastavení digitálního rádia. V nastavení rádia můžete nastavit parametry následujících prvků:

- aktivace/deaktivace „Radio text“;
- aktivace/deaktivace „Aut. Přeladování“;
- aktivace/deaktivace „Časový posun“;
- aktivace/deaktivace „TA / I-Traffic“;
- přístup k „Informativní oznámení“.

„Radio text“

(textové informace)


Určité digitální rádiové stanice vysílají textové informace vztahující se k právě poslouchanému programu (například název skladby).

Poznámka: Tyto informace jsou dostupné pouze pro určité rádiové stanice.



„Aut. přeladování“

Pokud má stanice digitálního rádia, kterou právě posloucháte, špatný příjem, aktivujte tuto funkci, díky které bude audiosystém schopen se automaticky znovu připojit k téže stanici FM digitálního rádia, kterou posloucháte.



„Časový posun“

(kontrola živého vysílání)

Tato funkce umožňuje poslech rádiové stanice za použití lišty pro přehrávání **17**. Stisknutím **16** zastavíte audiosystém a spustíte nahrávání stanice, kterou posloucháte. Stiskněte „▶“ pro obnovení přehrávání uloženého rádia. Po přehrávání můžete použít lišty přehrávání **17** pro opětovný poslech.

Poznámka: Stiskněte „Live“ nebo počkejte, dokud lišta pro přehrávání nedohraje do konce, a poté se vrátí na poslech živého vysílání rádia.

POSLECH RÁDIA (8/8)

„TA / I-Traffic“

(dopravní informace)

Podle země tato funkce umožňuje audio-systému automaticky přijímat dopravní informace vysílané na některých stanicích digitálního rádia.

„Informativní oznámení“

(podle země)

Stiskněte „Informativní oznámení“ a poté aktivujte nebo deaktivujte zprávy uvedené níže. Pro každou aktivovanou zprávu může audiosystém automaticky přijímat informace spojené s určitými stanicemi digitálního rádia:

- „Dopravní zpravodajství“;
- „Upozornění“;
- „Informace“;
- „Počasí“;
- „Událost“;
- „Speciální událost“;
- „Informace o rádiu“;
- „Sport“;
- „Finance“.

MÉDIA (1/2)



Menu „Multimédia“

V hlavním menu stiskněte „Multimédia“, a potom „Média“.



„Média“

Toto menu umožňuje poslouchat hudbu z externího zdroje (audio CD, USB, SD karta atd.).

Pro přístup k audio složkám vyberte vstupní zdroj připojený k systému z následujícího seznamu:

- „USB“;
- „Bluetooth“;
- „SD“ (SD karta);
- „AUX-1“ (přídavná zásuvka);
- „CD“ audio.

Poznámka: vstupní zdroje popsané výše se liší v závislosti na druhu vozidla.

Z hlavní složky můžete:

- mít přímý přístup do souborů audio;
- mít přístup do složek, hudby, žánrů, umělců, alb a seznamů pro přehrávání;
- mít přístup do složek a/nebo souborů audio.

Poznámka: Je možné vybrat pouze dostupné zdroje. Nedostupné zdroje se na displeji nezobrazí.

„Přehrávač“


Můžete vybrat přehrání všech audio skladeb nebo jen jedné jediné.

V průběhu přehrávání skladby můžete:

- přejít k seznamu právě přehrávaných skladeb **1**,
- přejít k následující skladbě stisknutím tlačítka **2** nebo dlouhým stisknutím posunout rychle vpřed přehrávanou skladbu;



- pozastavit stisknutím tlačítka **3**;
- přejít k předchozí skladbě stisknutím tlačítka **4**;
- zobrazit lištu přehrávání **5** a použít ji pro některá média.



Funkční menu

V průběhu přehrávání funkční menu **6** umožňuje:

- změnit zdroj,
- aktivovat nebo deaktivovat opakované přehrávání hrající skladby;
- aktivovat nebo deaktivovat náhodné přehrávání všech seznamů;
- přístup k okolním zvukům;
- přejít k nastavení zvuku.

„Navigovat do“

Stiskněte tlačítko „Navigovat do“ pro přístup k seznamům přehrávání seřazených podle kategorií („Seznamy skladeb“, „Interpreti“, „Alba“, „Podcast“ atd.).

Poznámka: Ve výchozím nastavení systém přehraje všechny skladby.

FOTOGRAFIE (1/2)



Menu „Multimédia“

Pro přístup k fotografiím v hlavním menu stiskněte „Multimédia“, „Fotografie“ a vyberte připojený zdroj (SD karta, USB atd.).

Poznámka: některé formáty není systém schopen přečíst.

Poznámka: Informace o kompatibilních formátech fotografií Vám poskytne značkový servis.



„Fotografie“

Prohlížení

Můžete si vybrat mezi prohlížením všech fotografií v prezentaci a prohlížením jedné fotografie.

Při prohlížení jedné fotografie můžete:


- přejít na předchozí nebo následující obrázek můžete rychlým procházením oblasti náhledu snímků;



- skrýt nebo ukázat lištu stavu a kontroly stisknutím oblasti náhledu snímků;
- otáčet fotografii stisknutím tlačítka 1;
- spustit prezentaci stisknutím tlačítka 2;
- přejít z normálního režimu (upravený) do režimu celé obrazovky stisknutím tlačítka 3.

Prohlížení fotografií je možné pouze ve stojícím vozidle.

FOTOGRAFIE (2/2)




Funkční menu

Na obrazovce se zobrazením fotografie stisknete tlačítko 5, tím můžete:

- získat podrobné informace o fotografii (název, typ souboru, datum, umístění atd.);
- definovat fotografii jako fotografii uživatelského profilu;
- vstoupit do nastavení.

Prohlížení fotografií je možné pouze ve stojícím vozidle.



„Nastavení“

V nastavení můžete:

- měnit dobu zobrazení každé fotografie v prezentaci,
- zapnout/vypnout efekt animace mezi jednotlivými fotografiemi v prezentaci.

Jakmile je nastavení hotové, stiskněte 4 pro uložení úprav a návrat na předchozí obrazovku.

Poznámka: Efekt animace v prezentaci je aktivován ve výchozím nastavení.

VIDEO (1/2)




Menu „Multimédia“

V hlavním menu stiskněte „Multimédia“ a „Video“ a vyberte připojený zdroj (SD karta, USB atd.) pro přístup do videí.

Poznámka: Některé formáty videa systém nepřečte.

Poznámka: Informace o kompatibilních formátech videa Vám poskytne značkový servis.




„Video“

Prohlížení

Během prohlížení videa můžete:

- přejít k předchozímu videu stisknutím **1**. Během prohlížení videa stiskněte **1** pro spuštění videa od začátku nebo stiskněte dlouze pro rychlé přetočení na začátek.
- pozastavit video stisknutím **3**;



- přejít na následující video stisknutím **4** nebo dlouhým stisknutím **4** provést rychlé přetočení přehrávaného videa vpřed;
- přepnout video na celou obrazovku stisknutím **5**;
- používat lištu přehrávání **2**.

Přehrávání videa je možné pouze ve stojícím vozidle.


VIDEO (2/2)



Funkční menu 7

Během prohlížení videa stiskněte 7 pro:

- výběr jazyka podtitulků, je-li k dispozici;
- výběr jazyka audio zdroje, je-li k dispozici;
- získání podrobných informací o videu (název, žánr, datum atd.);
- vstoupit do nastavení.



„Nastavení“

V menu „Nastavení“ můžete vybrat typ zobrazení: normální (upravené) nebo na celou obrazovku. Stiskněte 6 pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku.

„Jas“

Během prohlížení videa stiskněte „Jas“ pro nastavení jasu displeje. Zobrazí se ovládací lišta, na které můžete provést nastavení. Když stisknete obrazovku mimo lištu, lišta zmizí a budete moci pokračovat v přehrávání videa.

NASTAVENÍ MULTIMÉDIÍ (1/3)



Menu „Nastavení“

V menu „Multimédia“ stiskněte „Nastavení“, a poté prvek, který chcete nastavit:

- „Rádio“;
- „Média“;
- „Fotografie“;
- „Video“;
- „Zvuk“.



„Rádio“

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- aktivace/deaktivace pásma „AM“;
- aktivace/deaktivace „Radio text“;
- aktivace/deaktivace „Region“;
- aktivace/deaktivace „TA/I-Traffic“;
- aktivace/deaktivace „AF“.



„Média“

Toto menu umožňuje nastavit:

- hlasitost hlavního audiosystému;
- citlivost přídavné zástrčky („Nízká“, „Průměr“ nebo „Z výšky“;
- audio zdroj Bluetooth®.



„Fotografie“

Toto menu umožňuje nastavit následující parametry fotografií:

- měnit dobu zobrazení každé fotografie v prezentaci,
- zapnout/vypnout efekt animace mezi jednotlivými fotografiemi v prezentaci.



„Video“

Toto menu umožňuje nastavit způsob zobrazení videí („Přizpůsobit“ nebo „Přes celou obrazovku“).



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

NASTAVENÍ MULTIMÉDIÍ (2/3)



„Zvuk“

Toto menu umožňuje nastavit různé možnosti zvuku.

„Zvuk v interiéru“ (podle typu vozidla)


Tato funkce umožňuje vybrat hudební prostředí z následujících předdefinovaných prostředí:

- „Neutral“;
- „Živě“;
- „Klub“;
- „Salonek“.

Poznámka: : můžete spustit demonstrační režim, který vám umožní slyšet zvuk bez zpracování systémem pro zdokonalení Arkamys.

„Zesílení basů“

Tato funkce umožňuje přidání basů.



„Vyvážení / Zeslabovač“

Tato funkce umožňuje nastavení parametrů rozdělení zvuku. Stiskněte „středově“ nebo „Dětský režim“ pro optimalizaci rozložení zvuku pro všechny cestující ve vozidle nebo pro pohodlí osob sedících vzadu (vypnutí zvuku vzadu a nižší hlasitost v přední části vozidla).


Když stisknete obrazovku nebo když vyberete režim „Ručně“, můžete provést nastavení posunutím bodu 1.



„Basy / Střed / Výšky“ (podle typu vozidla)

Tato funkce umožňuje zvýšení nebo snížení hodnot zvuku basů, středů nebo výšek.

NASTAVENÍ MULTIMÉDIÍ (3/3)



„Hlasitost podle rychlosti“

Je-li tato funkce aktivována, mění se hlasitost audiosystému podle rychlosti vozidla.

Stiskněte „Hlasitost podle rychlosti“ a poté zvolte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce.

Nastavte intenzitu zvyšováním/snižováním hodnoty pomocí tlačítek „+“ a „-“.

„Loudness“ (podle typu vozidla)

Pro aktivaci/deaktivaci zesílení basů stiskněte „On“ nebo „OFF“.

„Stabilizace frekvencí“ (podle typu vozidla)

Tato funkce zesiluje nízké a vysoké frekvence při snížené hlasitosti.

Tuto funkci můžete aktivovat/deaktivovat výběrem „On“ nebo „OFF“.

„Stálá hlasitost“ (podle typu vozidla)

Tuto funkci můžete aktivovat/deaktivovat výběrem „On“ nebo „OFF“.

Poznámka : Pro vynulování Vámi nastavených parametrů a návrat k výchozím parametrům stiskněte u každé funkce tlačítko funkčního menu a potom „Resetovat“.

Telefon

Spárování, odpojení telefonu.	4.2
Připojení, odpojení telefonu.	4.4
Telefonický hovor.	4.6
Seznam kontaktů v telefonu	4.8
Výpis volání	4.9
Zadání čísla	4.10
SMS.	4.11
Hlasová schránka	4.12
Nastavení telefonu.	4.13

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (1/2)



Menu „Telefon“

V hlavním menu stiskněte „Telefon“.

Poznámka: Pokud k multimediálnímu systému není připojen žádný telefon, některá menu se deaktivují.



Spárování prvního telefonu

Pro používání vašeho hands-free systému při prvním použití spárujte svůj mobilní telefon Bluetooth® s vozidlem. Ujistěte se, že Bluetooth® vašeho mobilního telefonu je aktivované a nastavte jeho status na „viditelný“.

V hlavním menu multimediálního systému:

- stiskněte „Telefon“.

Na obrazovce se zobrazí zpráva, která vám navrhne spárování telefonu.

- Stiskněte „OK“. Multimediální systém vyhledá telefony s Bluetooth® aktivované v blízkosti;

- v seznamu vyberte svůj telefon.

Váš telefon je nyní spárován s multimediálním systémem.

Podle modelu, a pokud to systém vyžaduje, vložte kód Bluetooth® do telefonu, aby došlo ke spárování s multimediálním systémem, nebo potvrďte požadavek na spárování.

Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů, výpisu hovorů, médií atd.

Povolte sdílení, aby bylo možné opětovně nalezení těchto informací v multimediálním systému.

„Režim zjišťování“

Jakmile multimediální systém vyhledá telefon, stiskněte tlačítko „Režim zjišťování“, aby byl multimediální systém viditelný pro další Bluetooth® přístroje na omezenou dobu. Tato funkce umožňuje spárování Vašeho telefonu s multimediálním systémem prostřednictvím Vašeho telefonu.

Další informace o aktivaci viditelného statutu Vašeho telefonu naleznete v uživatelské příručce telefonu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

SPÁROVÁNÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (2/2)

Spárování dalšího telefonu

Pro spárování dalšího telefonu se systémem:

- aktivujte připojení Bluetooth® na Vašem telefonu a nastavte jeho status na „viditelný“;
- v hlavním menu multimediálního systému stiskněte „Telefon“, „Nastaven“, „Seznam spárovaných zařízení“ a „Přidat zařízení“ ve spodní části obrazovky.

Na obrazovce se zobrazí zpráva požadující potvrzení vyhledávání přístrojů.

- Potvrďte stisknutím „OK“.

Multimediální systém vyhledá telefony s aktivovaným Bluetooth® v okolí.

- Vyberte svůj telefon ze seznamu detekovaných přístrojů.

Váš telefon je nyní spárováný s multimediálním systémem.

Podle modelu, a pokud to systém vyžaduje, vložte kód Bluetooth® do telefonu, aby došlo ke spárování s multimediálním systémem, nebo potvrďte požadavek na spárování.

Váš telefon může vyžadovat povolení sdílení kontaktů, výpisu hovorů, médií atd. Povolte sdílení, aby bylo možné opětovné nalezení těchto informací v multimediálním systému.

Poznámka: Multimediální systém může uložit do paměti až šest telefonů.

Můžete spárovat dva telefony současně: jeden pro multimédia a druhý pro telefonování.

Odebrání telefonu

Pro odebrání telefonu z multimediálního systému:

- v hlavním menu vyberte „Telefon“, „Nastaven“ a „Seznam spárovaných zařízení“;
- v seznamu spárovaných telefonů v menu „Seznam spárovaných zařízení“ stiskněte tlačítko funkčního menu a vyberte „Vymazat zařízení“;
- vyberte přístroj/e, které chcete odstranit ze seznamu telefonů, a stiskněte tlačítko „Smazat“.

Poznámka: Pokud chcete odstranit všechny spárované přístroje, stiskněte tlačítko funkčního menu, a potom „Vybrat vše“ a „Smazat“.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (1/2)

Připojení telefonu

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free, nemůže být k systému připojen. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odpojení telefonu“.

Váš telefon musí být připojen k systému hands-free, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Automatické připojení

Po spuštění multimediálního systému vyhledá systém hands-free spárované telefony s aktivovaným Bluetooth® v blízkosti hands-free sady. Systém automaticky stáhne údaje z posledního připojeného telefonu (seznam, hudba atd.).

Poznámka: Pokud při připojení telefonu probíhá hovor, je automaticky přesměrován do reproduktorů vozidla.

Poznámka: : Jakmile dojde k automatickému připojení Vašeho telefonu na multimediální systém, dojde ke stahování dat (telefonní seznam, hudba, kontakty atd.) pouze v případě, že jste při spárování telefonu s multimediálním systémem povolili sdílení dat. Další informace naleznete v kapitole „Spárování, odpojení telefonu“.

Změna připojeného telefonu

Pokud chcete vyměnit připojený telefon za jiný, musíte nejprve spárovat se systémem několik telefonů.

- Vyberte „Telefon“ v hlavním menu, „Nastavení“ a „Seznam spárovaných zařízení“;
- Stiskněte telefon, který chcete připojit.

Poté se zobrazí seznam již spárovaných telefonů.

Poznámka: Pro přesnější informace o seznamu kompatibilních telefonů se prosím obraťte na značkový servis nebo, pokud možno, navštivte internetové stránky výrobce.

PŘIPOJENÍ, ODPOJENÍ TELEFONU (2/2)

Povolení sdílení dat

Pro přístup do telefonního seznamu a k hudbě ve Vašem telefonu přímo přes multimediální systém „R-Link 2“ musíte povolit sdílení dat. Za tímto účelem:

- V menu „Telefon“ stiskněte „Nastavení“, a potom „Seznam spárovaných zařízení“.

Poté se zobrazí seznam již spárovaných telefonů.

- Vyberte funkce ke spárování:
 - Funkce hands-free **1**: přístup do telefonního seznamu, volání a přijetí hovoru, přístup do výpisu volání atd.
 - Funkce médií **2**: přístup k hudbě.

Poznámka: Světelná kontrolka na ikonce dané funkce ukazuje, že je aktivní.

Poznámka: : Některé telefony mohou povolit automatický přenos dat.



Odpojení telefonu

V menu „Telefon“ stiskněte „Nastavení“, potom „Seznam spárovaných zařízení“.

Stiskněte tlačítko **1** a/nebo **2** pro vypnutí světelných kontrolky a deaktivaci funkcí telefonu a multimédií. Váš telefon je odpojen, jakmile světelné kontrolky zhasnou.

Vypnutí telefonu má také za následek jeho odpojení.

Poznámka: Pokud ve chvíli odpojení telefonu probíhá hovor, bude hovor automaticky přeměrován na telefon

TELEFONICKÝ HOVOR (1/2)



Menu „Telefon“

Volání

V menu „Telefon“ je možné zahájit telefonní hovor výběrem:

- kontaktu v seznamu,
- čísla ve výpisu volání,
- klávesnice pro zadání čísla.

Poznámka: : Na zahajovací stránce stisknete ovládací prvek „Oblíbené“ pro přímý přístup k oblíbeným kontaktům. Další informace naleznete v kapitole „Přidání a správa ovládacích prvků“.

Je možné přijmout/zavěsit hovor a nastavit hlasitost pomocí ovládání pod volantem.

Přijetí hovoru

Při přijetí hovoru se zobrazí obrazovka přijetí hovoru s následujícími informacemi:

- jméno kontaktu (pokud je jeho číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů nebo v seznamu oblíbených čísel),
- číslo volajícího (pokud není číslo uloženo ve Vašem seznamu kontaktů),
- nápis „Tajné číslo“ (pokud číslo nemůže být zobrazeno).

„Přijmout“

Pro přijetí hovoru stisknete tlačítko „Přijmout“.

Stisknete tlačítko „Ukončit hovor“ pro ukončení hovoru.

„Odmít.“ hovor

Pro odmítnutí příchozího hovoru stisknete tlačítko „Odmít.“. Volající osoba je tak přesměrována do hlasové schránky.

„Přidržet“ hovor

Stisknete tlačítko „Přidržet“ nebo, podle typu vozidla, tlačítko funkčního menu a „Přidržet“ pro přepnutí hovoru do režimu čekání.

Přepojení hovoru

Pro přesměrování hovoru do Vašeho telefonu stisknete „Přesměrovat na telefon“ nebo, podle typu vozidla, stisknete tlačítko funkčního menu a potom „Přesměrovat na telefon“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.


TELEFONICKÝ HOVOR (2/2)



Během hovoru

Během hovoru můžete:

- nastavit hlasitost stisknutím tlačítek ovládání pod volantem vozidla nebo stisknutím **3** a Nastavení zvuku;
- ukončit komunikaci stisknutím „Ukončit hovor“ nebo stisknutím tlačítek ovládání pod volantem vašeho vozidla;



- uvést hovor do režimu čekání stisknutím „Přidržet“ nebo, podle typu vozidla, stisknutím **3** a „Přidržet“. Pro obnovení čekajícího hovoru stiskněte „Vyzvednout hovor“ nebo, podle typu vozidla, stiskněte **3** a „Vyzvednout hovor“;
- přepojit hovor do telefonu stisknutím „Přesměrovat na telefon“ nebo, podle typu vozidla, stisknutím **3** a „Přesměrovat na telefon“;
- přejít od jednoho hovoru ke druhému stisknutím **2**.

Poznámka: Některé telefony se při přesměrování hovoru odpojí z multimediálního systému.

Během komunikace se můžete vrátit k ostatním funkcím systému (navigace atd.) stisknutím tlačítka **1** nebo **4**.

SEZNAM KONTAKTŮ V TELEFONU




Menu „Telefonní seznam“

V hlavním menu stiskněte „Telefon“ a potom „Telefonní seznam“ pro přístup do seznamu telefonu prostřednictvím multimediálního systému.

Stáhnout seznam kontaktů z telefonu

Ve výchozím nastavení jsou kontakty automaticky synchronizovány při připojení telefonu, pokud je aktivováno připojení hands-free (další informace naleznete v odstavci „Ruční připojení“ v kapitole „Připojení, odpojení telefonu“).

Poznámka: : Pro přístup do telefonního seznamu přes multimediální systém musíte povolit sdílení dat na svém telefonu. Viz kapitolu „Spárovat, odpojit telefon“ a uživatelskou příručku Vašeho telefonu.



Aktualizace seznamu kontaktů

Můžete ručně aktualizovat kontakty z telefonu do adresáře handsfree systému prostřednictvím Bluetooth® (pokud to Váš telefon umožňuje).

Stiskněte tlačítko **1** a poté „Aktualizovat seznam“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Vyhledávání kontaktů

Stiskněte „Hledat“ pro zobrazení virtuální klávesnice. Můžete vyhledávat kontakt zadáním jeho jména.

Důvěrnost

Seznam kontaktů každého telefonu je uchován v paměti hands-free systému.

Z důvodu důvěrnosti údajů je každý stažený seznam kontaktů viditelný, pouze pokud je připojený příslušný telefon.

Volání ze seznamu kontaktů

Jakmile je telefon připojený k systému, stiskněte v hlavním menu „Telefon“, a potom „Telefonní seznam“.

Vyberte kontakt, poté stiskněte jeho číslo. Hovor je automaticky spuštěn.

VÝPIS VOLÁNÍ



Menu „Záznamy hovorů“

Přístup do výpisu volání

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Telefon“, a poté „Záznamy hovorů“ pro přístup k výpisu všech hovorů.

Seznam volání řadí volání do čtyř kolonek:

- 1 všechny hovory (přijaté, odchozí, zmeškané);
- 2 přijaté hovory,
- 3 zmeškané hovory,
- 4 volaná čísla.

U každého seznamu jsou kontakty seřazeny chronologicky od posledního po nejstarší.




Pohyb v seznamu volání

Stiskněte požadovanou kolonku pro prohlížení jejího obsahu.

Přeďte obrazovku směrem nahoru nebo dolů pro procházení seznamu hovorů.

Aktualizace seznamu volání

Stiskněte **5** a vyberte „Aktualizovat seznam“. O aktualizaci údajů Vás informuje zpráva.



Vyhledávání kontaktů

Stiskněte „Hledat“ pro zobrazení virtuální klávesnice. Můžete vyhledávat kontakt zadáním jeho jména na klávesnici.

Émettre un appel depuis l'historique des appels

Stiskněte jednu ze čtyř výsečí, a potom vyberte kontakt nebo číslo, které chcete volat. Hovor je automaticky spuštěn.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

ZADÁNÍ ČÍSLA



Menu „Vytočit číslo“



Volání se zadáním čísla

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Telefon“ a „Vytočit číslo“ pro přístup ke klávesnici pro zadání čísla.

Zadejte pomocí klávesnice **A** požadované číslo a stiskněte „Hovor“ pro zahájení hovoru.

Zadání čísla pomocí hlasového ovládání

Na obrazovce „Zadání čísla“ stiskněte tlačítko hlasového rozpoznání a po zaznění zvukového signálu vyslovte číslo, na které chcete zavolat.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.



Menu „SMS“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Telefon“ a potom „SMS“ pro přístup k SMS zprávám na Vašem telefonu přes multimediální systém.

Žádný telefon, který nebyl předběžně spárován se systémem hands-free, nemůže být k systému připojen. Další informace naleznete v odstavci „Spárování telefonu“ v kapitole „Spárovat, odebrat telefon“.

Váš telefon musí být připojen k systému handsfree, aby byl možný přístup ke všem jeho funkcím.

Poznámka: pro přístup do SMS multimediálního systému musíte povolit sdílení dat na svém telefonu. Další informace naleznete v kapitole „Spárovat, odebrat telefon“ a v uživatelské příručce telefonu.

Použití SMS

Jakmile je telefon připojený do systému, stiskněte „SMS“ v menu „Telefon“. Za jízdy stiskněte zprávu, kterou chcete nechat přečíst syntetickým hlasem multimediálního systému.

Poznámka: : Pokud si SMS zprávu chcete přečíst sami, je to možné pouze, když vozidlo stojí.

Přijímání SMS zpráv do systému

Když ve výchozím nastavení po spárování a připojení telefonu přijde nová zpráva, je dostupná v multimediálním systému.

Vyhledávání SMS zpráv

Můžete vyhledávat SMS stisknutím „Hledat“, potom vložte klíčové slovo pomocí číselné klávesnice.

Řazení SMS zpráv

Pro řazení SMS podle času nebo podle jména kontaktu stiskněte tlačítko funkčního menu.

Detaily

Stiskněte jeden z SMS v seznamu pro získání podrobností. Můžete vyhledat jméno kontaktu, telefonní číslo (za předpokladu, že číslo je uloženo v paměti nebo v telefonním seznamu) a zprávu.

Můžete také přímo volat na určité číslo stisknutím „Volat“, pokud je toto číslo uložené v paměti systému nebo ve Vašem telefonu.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

HLASOVÁ SCHRÁNKA



Menu „Hlasová pošta“

Přístup do hlasové schránky

Jakmile je telefon připojený do systému, stiskněte na zahajovací obrazovce „Nabídka“, „Telefon“ a „Hlasová pošta“ pro přístup do hlasové schránky.

Konfigurace hlasové schránky

Pokud není hlasová schránka nakonfigurována, zobrazí se obrazovka konfigurace. Zadejte číslo pomocí klávesnice a potvrďte.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.


NASTAVENÍ TELEFONU (1/2)



Menu „Nastavení“

Jakmile je telefon připojený do systému, na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Telefon“ a „Nastavení“ pro přístup k následujícím nastavením:

- „Bluetooth“ (zapnutí/vypnutí);
- „Seznam spárovaných zařízení“;
- „Změnit heslo“;
- „Úroveň zvuku“;
- „Nastavení hlasové pošty“;
- „Přidržet příchozí hovor“ (zapnutí/vypnutí);
- „Vyzvánění telefonu“ (zapnutí/vypnutí);
- „SMS“ (zapnutí/vypnutí).



„Bluetooth“


Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat Bluetooth® multimediálního systému.

„Seznam spárovaných zařízení“

Tato volba umožňuje:

- prohlížet seznam spárovaných přístrojů;
- aktivovat a/nebo deaktivovat určitou funkci aktuálně připojeného telefonu;
- přidat přístroj Bluetooth®;
- odebrat spárované přístroje.

Další informace naleznete v kapitole „Spárování/odebrání telefonu“.



„Změnit heslo“

Tato volba umožňuje změnit heslo Bluetooth®.

Poznámka: : zobrazí se aktuální heslo, výchozí nastavení hesla je 0000.

NASTAVENÍ TELEFONU (2/2)

„Úrovně zvuku“

Tato volba umožňuje nastavit hlasitost pro:

- vyzvánění telefonu;
- hovor;
- citlivost mikrofonu.

Poznámka: : Pro vynulování parametrů stiskněte tlačítko funkčního menu a „Resetovat“.

„Nastavení hlasové pošty“

Další informace naleznete v odstavci „Nastavení hlasových zpráv“ v příslušné kapitole.

„Přidržet příchozí hovor“

Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat automatickou aktivaci čekajícího režimu příchozích hovorů.

„Vyzvánění telefonu“

Můžete aktivovat nebo deaktivovat vyzvánění telefonu všech příchozích hovorů. Pokud je telefon v tichém režimu, funkce přenosu vyzvánění není dostupná.

Poznámka: : váš telefon nemůže mít funkci přenosu zvonění.

« SMS »

Můžete aktivovat nebo deaktivovat SMS.

Aplikace

Představení menu Aplikace	5.2
Moje aplikace	5.3
R-Link Store	5.4
Správce aplikací	5.8
Nastavení aplikací	5.9

PŘEDSTAVENÍ MENU APLIKACE



Menu „Aplikace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, a poté „Aplikace“ pro přístup k následujícím prvkům:

- „Moje aplikace“;
- „R-Link Store“;
- „Manažer aplikací“;
- „Nastavení aplikací“.

Některé služby jsou dostupné zdarma během zkušební lhůty. Předplatné služeb si můžete prodloužit on-line přes webovou stránku výrobce.

Prezentace R-Link Store

R-Link Store je obchod s aplikacemi pro Váš multimediální systém. Umožňuje Vám koupit aplikace přes zabezpečený on-line systém.

Další informace naleznete v kapitole „R-Link Store“.

Připojení

Tlačítko „Přihlášení“ ve spodní části obrazovky je:

- Viditelné a aktivní: pokud jsou služby aktivovány a vozidlo stojí.
- Šedivé: pokud služby nejsou aktivovány, vozidlo nestojí nebo připojení není právě v tomto okamžiku dostupné.
- Chybí: pokud služby jsou nebo byly aktivovány.

MOJE APLIKACE




Menu „Moje aplikace“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Aplikace“, a potom „Moje aplikace“ pro přístup k aplikacím multimediálního systému.

Aplikace nainstalované v navigačním systému se zobrazí. Stiskněte ikonu požadované aplikace pro její spuštění.

Poznámka: : Pokud seznam aplikací obsahuje několik stránek, přejedte obrazovku na následující nebo předchozí stránku.



Uspořádání aplikací

Pro uspořádání aplikací stiskněte tlačítko funkčního menu, poté „Uspořádání aplikací“.

Požadované uspořádání aplikací může být prováděno přímo přetažením.

Je možné odstranit aplikace stisknutím tlačítka pro odstranění „X“. Pokud danou aplikaci nelze odstranit, tlačítko pro odstranění se nezobrazí.

Poznámka: Tlačítko „Uspořádání aplikací“ je během jízdy deaktivováno.

R-LINK STORE (1/4)




Menu „R-Link Store“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Aplikace“ a poté „R-Link Store“ pro přístup do e-shopu: Zde můžete zakoupit aplikace, služby a obsahy. R-Link Store je dostupný přímo z multimediálního systému nebo z počítače připojeného na internet.

Poznámka: Některé produkty je možné koupit výhradně v R-Link Store přes počítač připojený k internetu. V takovém případě se zobrazí se zpráva, která Vás na tuto skutečnost upozorní. Přejděte na odstavec „Stahování a instalace aplikací přes počítač“ v této kapitole.

Poznámka: Některé aplikace jsou zpoplatněné. Další informace o nákupu aplikací naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách.



Stahování a instalace aplikací z R-Link Store

Dostupné aplikace jsou seřazeny ve třech výšečích:

- „Hotovo“: představuje výběr aplikací.
- „Nejlepší“: řadí aplikace podle oblíbenosti.
- „Kategorie“: rozděluje aplikace podle témat (zábava, mapy apod.).

Vyberte aplikaci, tím získáte její popis.

Funkční menu **1** umožňuje přístup k následujícím prvkům:

- „Hledat“: umožňuje vyhledat prvek pomocí klíčového slova.
- „Aktualizovat seznam“: umožňuje vyhledávání aktualizací dostupných pro nainstalované aplikace, služby a obsahy.
- „Moje produkty“: zobrazí přehled zakoupených prvků a data platnosti dotčených produktů.
- „Právní informace“: zobrazuje právní informace týkající se R-Link Store.



Stiskněte „Zakoupit“ pro výběr způsobu platby.

Multimediální systém nabízí dva způsoby platby z účtu My Renault, kreditní kartou nebo debetní kartou:

- vyberte jednu z možností;
- zaškrtněte čtvereček pro přijetí všeobecných obchodních podmínek R-Link Store;
- proveďte platbu.

Poznámka: Je povinné zadat platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu bude zaslána faktura a pokyny pro používání a instalaci v závislosti na koupené aplikaci.

Platba z účtu My Renault

Provedení platby pomocí účtu „My Renault“:

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo Vašeho účtu, potom stiskněte „OK“.
- Vyberte platební kartu, která je spojená s Vaším účtem, nebo přidejte novou.
- Doplněte bankovní údaje a stiskněte „Potvrdit“.

Stahování aplikace začne okamžitě. Jakmile je aplikace stažená, zobrazí se její ikona v menu „Vybavenost“.

Poznámka: Doba stahování aplikace se může lišit podle velikosti aplikace a podle kvality příjmu na mobilní síti.

Poznámka: Pro použití tohoto typu platby si nejprve musíte vytvořit účet My Renault. Viz odstavec „Vytvoření účtu pro My Renault“ v této kapitole.

Platba kartou


Zadejte platnou e-mailovou adresu a stiskněte „OK“. Doplněte bankovní údaje, poté stiskněte „Dokončit“. Stahování aplikace začne okamžitě. Jakmile je aplikace stažená, zobrazí se její ikona v menu „Vybavenost“.

Poznámka: Doba stahování aplikace se může lišit podle velikosti aplikace a podle kvality příjmu na mobilní síti.

Poznámka: Bankovní údaje, které zadáte do systému při nákupu, se automaticky ukládají. Postup jejich odstranění ze systému naleznete v odstavci „Odstranění bankovních údajů“ v této kapitole.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.



Stahování a instalace aplikací na počítači

Můžete stahovat aplikace na počítač připojený k internetu (zejména aplikace větší velikosti). Můžete také spravovat své produkty na počítači a převádět je do multimediálního systému pomocí USB nebo SD karty.

Poznámka: Ujistěte se, že Vaše SD karta nebo USB má dostatečnou kapacitu ke stažení produktů, které jste zakoupili na R-Link Store.

Poznámka: : Některé produkty je možné koupit výhradně přes počítač připojený k internetu, a to na www.renault.com.

Vytvoření účtu na webových stránkách My Renault

Pro nákup a stahování aplikací přes počítač připojený na internet na webové stránce www.renault.com si musíte nejprve vytvořit účet My Renault:

- Na počítači připojeném k internetu otevřete prohlížeč, běžte na stránku www.renault.com a vyberte Vaši zemi.
- Stiskněte tlačítko „Připojení“ a postupujte podle pokynů na webové stránce.

Jakmile si vytvoříte účet a nahrajete svůj vůz do My Renault, můžete prohlížet katalog aplikací a vyhledávat aktualizace vašeho produktu.

Poznámka: Pro více informací stiskněte menu „Nápověda“ 3 nebo vyhledejte značkový servis.

Vyhledávání aktualizací

- Přihlaste se na svůj účet My Renault, klikněte na „R-Link“ a poté na menu „Aktualizace“ 2. Na webových stránkách se zobrazí dostupné aktualizace pro software multimediálního systému, pro Vaše aplikace, pro soubory map atd.
- Zaškrtněte políčka, která chcete zkopírovat na USB nebo SD kartu, poté klikněte na „Synchronizovat“.


Poznámka: Aktualizace softwaru multimediálního systému jsou dostupné pouze přes počítač připojený k internetu.

Instalace aplikací přes externí paměťová zařízení (USB nebo SD karta).

Vložte externí paměťové zařízení (USB nebo SD kartu) do slotu ve vozidle. Multimediální systém detekuje nové aplikace a automaticky je nainstaluje.

Obrazovky uvedené v návodu jsou pouze orientační.

R-LINK STORE (4/4)



Správa osobních informací

Systém uchovává v paměti zadané e-mailové adresy a bankovní údaje.

Odstranění e-mailové adresy

Zadejte e-mailovou adresu do menu „R-Link Store“, stiskněte tlačítko napravo od „E-mail“. Zobrazí se seznam e-mailových adres uložených v systému.

Stiskněte **4** před adresou, kterou chcete smazat. Adresa se okamžitě vymaže.


Nová inicializace systému

Pro vynulování všech parametrů systému a/ nebo smazání všech osobních dat v hlavním menu vyberte „Systém“, stiskněte tlačítko funkčního menu, poté „Celkové vynulování“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sdílení dat

Můžete povolit nebo zakázat sdílení dat ve chvíli spuštění systému. Vyberte „Nastavení aplikací“ v menu „Aplikace“ a potom „Ochrana osobních údajů“. V tomto menu můžete aktivovat nebo deaktivovat sdílení dat. Další informace naleznete v odstavci „Ochrana dat“ v kapitole „Parametry aplikace“.

Dostupnost popsaných služeb se mění v závislosti na zemi.



Vymazání bankovních údajů

Při nákupu kartou stiskněte „Platit registrovanou kartou“ na formuláři pro potvrzení nákupu. Zobrazí se seznam bankovních karet uložených v systému.

Stiskněte **5** pro smazání bankovních údajů, které chcete odstranit. Bankovní údaje se okamžitě vymažou.

Poznámka: vozidlo musí být připojené k mobilní síti, aby bylo možno bankovní údaje smazat.

SPRÁVCE APLIKACÍ



Menu „Manažer aplikací“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Aplikace“ a „Manažer aplikací“ pro přístup k obrazovce správy aplikací.

Paměť systému

Zobrazí se stav používané **1** a zbývající **2** paměti.

Informace

- 1:** stav používané paměti;
- 2:** stav zbývající paměti;
- 3:** ukazuje, že aplikace nabíhá;
- 4:** velikost úložiště aplikace;
- 5:** název aplikace;
- 6:** ikona aplikace.




Informace o aplikacích

Pro zobrazení informací o aplikaci stiskněte požadovanou aplikaci v seznamu.

„Informace“

Stiskněte tlačítko „Informace“ pro přístup k následujícím informacím:

- verze aplikace;
- datum instalace aplikace;
- autor aplikace;
- popis aplikace;
- paměť použitá pro aplikaci.



„Právní závazky“

Stiskněte výšeč „Právní závazky“ pro prohlížení informací o oprávněních, pokud jsou dostupná.

Poznámka: pokud je aplikace spuštěna, stiskněte „Zastavit“ pro zavření. V závislosti na aplikaci se ovládání „Zastavit“ může zobrazovat šedě, i když je aplikace spuštěna.

NASTAVENÍ APLIKACÍ



Menu „Nastavení aplikací“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Aplikace“, a potom „Nastavení aplikací“ pro přístup do menu „Ochrana osobních údajů“.



„Ochrana osobních údajů“

V menu „Nastavení aplikací“ vyberte „Ochrana osobních údajů“ pro přístup k nastavení ochrany dat.

„Sdílení dat“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat sdílení dat.

Poznámka: V případě deaktivace sdílení dat mohou některé aplikace fungovat nesprávně.

„Oznámení“

Toto menu umožňuje aktivovat nebo deaktivovat oznámení, která vydávají některé aplikace.



Vozidlo

Osvětlení prostředí	6.2
Sedadla	6.3
Multi-Sense	6.6
Rady pro způsob jízdy	6.7
Pomoc při parkování	6.9
Řízení eko2	6.12
Palubní počítač	6.16
Take care	6.17
Tlak pneumatik	6.19
Uživatelská nastavení	6.20

OSVĚTLENÍ PROSTŘEDÍ



« Okolní světlo »

(podle typu vozidla)

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a „Okolní světlo“.

Toto menu umožňuje nastavit následující nastavení:

- Náladové osvětlení zapnutí/vypnutí;
- barva;
- intenzita;
- oblast.

« Okolní světlo »

Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat osvětlení prostředí.

Poznámka: : Pokud je náladové osvětlení vypnuto, ostatní možnosti jsou deaktivované.



Barva

Po změnu barvy vyberte jinou barvu. Máte k dispozici následujících pět barev: zelená, modrá, červená, fialová nebo hnědá.

« Intenzita »

Můžete nastavit intenzitu osvětlení prostředí. Za tímto účelem stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“.

Oblast

(podle typu vozidla)

Zvolená barva a intenzita může být užita pro každou oblast:

- palubní deska;
- přední část;
- zadní část.

Stiskněte „On“ pro použití vybraných barev a intenzit v požadovaných oblastech.

Funkční menu

Pro vynulování parametrů a návrat k výchozím parametrům stiskněte tlačítko funkčního menu a „Resetovat“.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

SEDADLA (1/3)



Menu „Sedadla“ (podle typu vozidla)

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a poté „Sedadla“ pro přístup do následujících tří podmenu:

- « Masáž » ;
- « Složení One-touch » ;
- « Nastavení ».



« Masáž »

Zvolte toto menu pro seřízení sedadla provádějícího masáž.

- „Řidič“ nebo „Pasažér“.

Vyberte „Řidič“ nebo „Pasažér“ pro nastavení funkce sedadla provádějícího masáž.

- « On »/« OFF ».

Stiskněte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci sedadla provádějícího masáž řidiče nebo spolujezdce.



- Aktuálně vybraný program.

Můžete si vybrat jeden ze tří následujících programů:

- « Tonická » ;
- « Relaxační » ;
- « Bederní » ;
- « Intenzita » ;
- « Rychlost ».

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro seřízení intenzity a rychlosti funkce masáže.

Funkční menu

Pro vynulování výběru stiskněte tlačítko 1, a poté „Resetovat“.



« Složení One-touch »

Tato funkce umožňuje sklopení zadních sedadel. Podle typu vozidla se počet sedadel různí.

- Stiskněte tlačítka odpovídající sedadlům, která si přejete sklopit, a poté „Složit“. Na displeji se zobrazí zpráva.
- Stiskněte „Ano“ pro potvrzení.

Pro sklopení všech sedadel stiskněte „Vše“ a „Složit“.



« Nastavení »

V menu „Sedadla“ stiskněte „Nastavení“, a potom prvek, který chcete změnit.

Následující prvky se liší podle typu vozidla:

- « Snadný přístup pro řidiče » ;
- « Snadný přístup pro pasažéra » ;
- « Pohodlí pro pasažéra » ;
- « Pozice ».

Jednoduchý přístup řidiče a spolujezdce

Stiskněte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci každé z obou funkcí zvlášť. Jsou-li tyto funkce aktivovány, sedadlo se automaticky posune zpět, když řidič nebo spolujezdec opouští vozidlo, a navrátí se do své pozice, když řidič nebo spolujezdec nasedne zpět do vozidla. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



« Pohodlí pro pasážera »

Stiskněte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce. Je-li tato funkce aktivována, řidič může seřizovat nastavení sedadla spolujezdce pomocí spínačů umístěných na straně sedadla řidiče. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

« Resetovat »

Pro vynulování výběru v menu „Nastavení“ stiskněte **2**, a poté „Resetovat“.



« Pozice »

Podle typu vozidla lze uložit polohu sedadla řidiče pro řízení a polohu vnějších zrcátek.

V menu „Sedadla“ stiskněte „Nastavení“, a potom „Pozice“.

« Vizuální zpětná vazba »

Je-li tato funkce aktivována, na obrazovce se objeví funkční okno pro nastavení sedadla, když řidič nebo spolujezdec nastavuje polohu svého sedadla. Více informací o tom, jak seřizovat polohu sedadla, naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

« Uložit »

Tato funkce umožňuje uložit polohu předních sedadel:

- Nastavte požadovanou polohu sedadla pomocí spínačů na sedadle.
- Stiskněte spínač sedadla pro přímý přístup do menu „Sedadla“ na multifunkčním displeji.
- Uložte aktuální polohu.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Vyvolání uložené polohy z paměti

Pokud vozidlo stojí, stiskněte „Zavolat zpět“ pro vyvolání uložené polohy. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení. Stiskněte „Ano“ pro vyvolání polohy uložené v paměti.

MULTI-SENSE



Menu

„Multi-Sense“ (podle typu vozidla)

Podle typu vozidla můžete upravit chování některých vestavěných systémů.

Přístup do menu „Multi-Sense“


Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a potom „Multi-Sense“ pro přístup do menu „Multi-Sense“. Můžete do něj vstoupit také stisknutím ovládání „Multi-Sense“ na střední konzole.

Výběr režimu

V menu „Multi-Sense“ vyberte požadovaný režim z nabízených pěti režimů:

- „Sport“;
- „Eco“;
- „Neutral“;
- „Comfort“;
- „Perso“.

Více informací o každém režimu naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Konfigurace režimu

Stiskněte „1“, poté „Konfigurace akt. režimu“.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé hodnoty parametrů, které umožňují uživatelské nastavení systémů ve výběvě:

- „Řízení“;
- „4Control“;
- „Tlumení“;
- „Pohonná jednotka“;
- „Teplotní komfort“;
- „Palubní displej“;
- „R-Sound“;
- „Okolní světlo“;
- „Sedadlo řidiče“.

Poznámka: : pokud jsou některé možnosti systému vozidla zobrazené šedě, nemůžete zvolit hodnoty parametrů.

Vynulování hodnot parametrů

Stiskněte „1“, poté „Resetovat aktuální režim“ pro návrat k výchozím hodnotám.

Podle vybraného režimu je možné funkci „Dual“ aktivovat a nastavit. Další informace o této funkci naleznete v kapitole 3 uživatelské příručky vozidla.

Na videu si můžete prohlédnout prezentaci režimu „Multi-Sense“. Při stojícím vozidle stiskněte tlačítko 1 a potom „Informace“.



Menu „Pomoc s řízením“

(podle typu vozidla)

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a poté „Pomoc s řízením“ pro přístup k následujícím prvkům:

- „Upozornění na opuštění pruhu“;
- „Nast. upoz. na opušt. pr.“;
- „Upozornění na vzdálenost“;
- „Aktivní brzdění“;
- „Sledování mrtvého úhlu“;
- „Nastavení upozornění o rychlosti“;
- „Kontrola trakce“;
- „Automatická dálková světla“.

« Upozornění na opuštění pruhu »

Tento systém upozorňuje řidiče na nechtěné přejetí plné nebo přerušované čáry. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Pro aktivaci vyberte „On“.




„Nast. upoz. na opušt. pr.“

Stiskněte toto menu pro nastavení hlasitosti a citlivosti upozornění na vyjetí z jízdního pruhu.

- „Hlasitost“: stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení hlasitosti (pět stupňů).
- „Citlivost“: vyberte „Nízká“, „Střední“ nebo „Vysoká“ pro nastavení citlivosti upozornění.

Poznámka: Pokud je „Upozornění na opuštění pruhu“ na „OFF“, je funkce „Nast. upoz. na opušt. pr.“ zobrazena šedě.



„Upozornění na vzdálenost“

Tento systém upozorní řidiče, jakmile je příliš blízko k jinému vozidlu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

ASISTENCE ŘÍZENÍ (2/2)

„Aktivní brzdění“

Tento systém upozorní řidiče v případě nebezpečí srážky. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.

„Sledování mrtvého úhlu“

Tento systém upozorní řidiče, jakmile se v mrtvém úhlu objeví jiné vozidlo. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.

„Nastavení upozornění o rychlosti“

„Upozornění na rychlost“

Tento systém detekuje možné překročení rychlosti a upozorní řidiče. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

„Oblast rizik“

Tento systém upozorní řidiče, jakmile vjede do oblasti, kde se měří rychlost, nebo do nebezpečné oblasti. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.

Poznámka : Pokud je „Výstraha rychlosti“ deaktivována, je automaticky deaktivována funkce „Oblast rizik“.

„Kontrola trakce“

Tento systém pomáhá omezit prokluzování poháněných kol a kontrolovat vozidlo při zrychlování nebo zpomalování. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Máte možnost vybrat následující režimy:

- „Autom.“;
- „Expert“.

„Automatická dálková světla“

Tento systém automaticky seřizuje výšku světel. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu. Vyberte „On“ pro aktivaci tohoto systému.



Vynulování

Pro vynulování výběru stiskněte **1**, a poté „Resetovat“.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (1/3)



Menu „Pomoc s parkováním“ (podle typu vozidla)

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“ a „Pomoc s parkováním“ pro přístup k následujícím prvkům:

- „Rozpoznávání překážek“;
- „Zadní kamera“;
- „Pomoc pro jednoduché parkování“.

Poznámka: : Pro vynulování a návrat k výchozím parametrům níže uvedených tří prvků stiskněte „1“ a „Resetovat“.

Na videu se můžete podívat na prezentaci používání parkovacího asistenta. Při stojícím vozidle stiskněte na obrazovce menu „Pomoc s parkováním“ tlačítko funkčního menu, a potom „Informace“.




„Rozpoznávání překážek“

Podle typu vozidla můžete parkovacího asistenta deaktivovat na dotykové obrazovce.

Stiskněte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci parkovacího asistenta vpředu, na boku a/nebo vzadu.

„Zvukové upozornění“

Vyberte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci zvukových upozornění parkovacího asistenta.



Poznámka: Pokud je funkce „Zvukové upozornění“ nastavena na „OFF“, nejsou funkce „Typ zvuku“ a „Hlasitost“ aktivní.


„Typ zvuku“

Vyberte si druh zvukového upozornění ze tří možností.

„Hlasitost“

Nastavte hlasitost detekce překážky stisknutím „+“ nebo „-“.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (2/3)



„Zadní kamera“ (podle typu vozidla)

Vyberte „On“ nebo „OFF“ couvací kamery pro aktivaci nebo deaktivaci systému.

„Vodítka“

Křivky jsou doplňkovou pomocí při parkování.

V menu „Zadní kamera“ stiskněte „Vodítka“ a vyberte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci křivek.



„Nastavení obrazu“

V menu „Zadní kamera“ stiskněte „Nastavení obrazu“ pro nastavení následujících parametrů:

- jas **2**;
- kontrast **3**;
- barva **4**.

Nastavte každý parametr stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

Poznámka: : toto nastavení je dostupné, pokud je couvací kamera je připojená.



Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

POMOC PŘI PARKOVÁNÍ (3/3)




„Pomoc pro jednoduché parkování“
(podle typu vozidla)

Vyberte jednu z následujících možností po volbu výchozího manévru:

- „Paralelní“;
- „Příčné“;
- „Šikmé“.

Další informace o funkci „Pomoc pro jednoduché parkování“ naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



DRIVING ECO2 (1/4)



Menu

„Driving eco2“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“, a poté „Driving eco2“ pro přístup k následujícím informacím:

- „Standardní“;
- „Rozšířené“;
- „Eco instruktor“.



„Standardní“

Tato obrazovka umožňuje zobrazit údaje týkající se aktuální trasy:

- vývoj skóre;
- „Celkové skóre“;
- „Vzdálenost bez spotřeby“.

Vývoj skóre

Tento sloupcový graf ukazuje vývoj vašeho skóre.

- skóre nad zelenou čarou (75 %): jízda eko;
- skóre pod oranžovou čarou (45 %): jízda není eko.




„Celkové skóre“

Představení vašeho celkového skóre. Tato stránka je aktualizována v závislosti na skóre, od 0 do 100.

„Vzdálenost bez spotřeby“

Údaj o ujeté vzdálenosti bez spotřeby paliva během trasy.

DRIVING ECO2 (2/4)



„Rozšířené“

Tato obrazovka umožňuje zobrazit informace týkající se aktuální trasy:

- údaje;
- podrobnosti o skórech;
- celkové skóre;
- vzdálenost bez spotřeby.

Údaje o trase

Zobrazí se následující údaje z palubního počítače:

- celková ujetá vzdálenost;
- průměrná rychlost,



- průměrná spotřeba.

Vývoj skóre 1

Polohy šipky a jejich vysvětlení:

- nové skóre je vyšší než skóre předchozí trasy: šipka míří nahoru;
- nové skóre je nižší než skóre předchozí trasy: šipka míří dolů;
- nové skóre je stejné jako skóre předchozí trasy: šipka se zobrazí vodorovně.

Historie skóre 2

Výpočet počtu hvězdiček (5 úrovní) přiřazených na základě skóre (0 až 10) podle:

- zrychlování;
- změny rychlostního stupně (podle typu vozidla);
- anticipace.

Celkové skóre a vzdálenost bez spotřeby

Další informace naleznete na předchozí stránce.

DRIVING ECO2 (3/4)

„Eco instruktor“

Toto menu zajišťuje sledování stylu jízdy a poskytuje obecné rady ohledně eco jízdy (efektivní akce a akce související se spotřebou energie, jak uložit náklad do vozidla, vhodný tlak v pneumatikách, jak předpovídat pohyb vozidla atd.)

Pro přístup do tohoto menu stiskněte „Eco instruktor“ a pozorně si přečtěte uvedené rady. Stránky si prohlížejte stisknutím „Obecné“, „Zrychlování“, „Změna rychlostního stupně“ (podle typu vozidla) a „Předjímání“.

Poznámka: Eco instruktor je deaktivováno ve následujících případech:

- rychlost vozidla je nižší než práh „Eco instruktor“;

Poznámka: výchozí hodnota pro práh „Eco instruktor“ je přibližně 10 km/h.

- pokud ujetá vzdálenost nepřesahuje 400 metrů od posledního vynulování.



Spuštění nové trasy

Pro vynulování tras stiskněte **3**, a poté „Zahájit novou jízdu“. Objeví se zpráva, která vás požádá o potvrzení vynulování údajů. Stiskněte „Ano“ pro potvrzení nebo „Ne“ pro zrušení.


Poznámka: : Současně se vynulují údaje o trasách z palubního počítače.

Smazat vývoj skóre

Pro vynulování vývoje skóre stiskněte **3** a poté „Smazat historii“. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro vymazání historie, nebo „Ne“ pro zrušení.

„Moje oblíbené trasy“

V menu „Driving eco2“ stiskněte „3“ a poté „Moje oblíbené trasy“.



„Zobrazení bilance po ujetí trasy“


Pro zobrazení bilance po ujetí trasy stiskněte 3 v menu „Driving eco2“, a potom „Zobrazení bilance po ujetí trasy“. Stiskněte „Skrýt bilanci po ujetí trasy“, chcete-li bilanci trasy skryt.



„Přidat jízdu“

Pro uložení aktuální trasy stiskněte v menu „Moje oblíbené trasy“ jeden z typů trasy, a poté „Přidat jízdu“. Zpráva vás požádá o potvrzení. Různé druhy tras jsou rozděleny do kategorií následujícím způsobem:

- „Domov-práce“;
- „Víkendy“;
- „Dovolená“;
- „Osobní“.



Pro vynulování Vašich údajů stiskněte typ trasy, který chcete vynulovat, poté 4 a „Vymazat všechny trasy“. Na obrazovce se objeví zpráva o potvrzení Stiskněte „Ano“ pro smazání všech tras, nebo „Ne“ pro zrušení.

Poznámka: Vymazány budou jen údaje týkající se vybraného typu trasy.


PALUBNÍ POČÍTAČ



Menu „Počítač cest“

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“, a poté „Počítač cest“ pro přístup k následujícím informacím:

- „Od“ (datum posledního vynulování);
- „Celková vzdálenost“;
- „Průměrná rychlost“;
- „Průměrná spotřeba“;
- „Celková spotřeba“.



Pro vynulování informací v palubním počítači a na přístrojové desce stiskněte „1“, poté „Resetovat“.



TAKE CARE (1/2)



Menu „Opatrnost“

(podle typu vozidla)

Na zahajovací obrazovce stiskněte „Nabídka“, „Vozidlo“, „Opatrnost“ a podle typu vozidla „Kvalita vzduchu“.

Menu „Opatrnost“ umožňuje zobrazení grafu kvality vzduchu.



„Kvalita vzduchu“

(podle typu vozidla)

Tento graf zobrazí hodnocení kvality venkovního vzduchu za posledních 30 minut používání.


Tři barvy ukazují úroveň kvality vzduchu (od nejčistšího po nejvíce znečištěný):

1 (modrá) – **2** (světle šedá) – **3** (šedá)



Aktivace/deaktivace cyklu odstraňování zápachu


Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat odstranění zápachu výběrem „On“ nebo „OFF“. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Vynulování hodnot nastavení

Tato funkce umožňuje návrat k výchozím hodnotám. Stiskněte tlačítko **4** a „Resetovat“ pro vynulování.

TAKE CARE (2/2)



„Ionizátor“
(podle typu vozidla)

Ionizér vzduchu funguje ve čtyřech režimech:

- „Deaktivace ionizéru“: umožňuje deaktivaci ionizéru;
- „Relax“: umožňuje snížit množství bakterií a alergenních částic ve vzduchu,
- „Vyčistit“: vytváří za jízdy zdravou a uvolňující atmosféru díky emisi iontů,


- „Automaticky spustit při zapnutí“: umožňuje aktivovat nebo deaktivovat automatické spuštění ionizéru při spuštění motoru vozidla.

TLAK PNEUMATIK



Menu „Tlak pneu“ (podle typu vozidla)

V hlavním menu stiskněte „Vozidlo“, a potom „Tlak pneu“.



Hladina tlaku pneumatik

Systém informuje řidiče na dotykové obrazovce, že pneumatiky jsou dostatečně nahuštěné, a zobrazí výstrahu v případě nedostatečného tlaku nebo úniku. Další informace naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.



Vynulování

Tato funkce umožňuje spustit vynulování stisknutím „Resetovat“. Jakmile je vynulování dokončeno, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva. Další informace týkající se tlaku v pneumatikách naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ



Menu „Nastavení uživatele“ (podle typu vozidla)

V menu „Vozidlo“ vyberte „Nastavení uživatele“.

Toto menu umožňuje aktivovat/deaktivovat následující možnosti:

- „Odemknutí pouze dveří řidiče“: umožňuje odemknout dveře řidiče při otevření;
- „Automatické zavření dveří během jízdy“;
- „Použití karty handsfree: otevřít/zavřít“: umožňuje zablokovat nebo odblokovat dveře pomocí hlasového ovládání;
- „Hlasitost směrových světel“: stiskněte „+“ nebo „-“ pro jeho nastavení;
- „Interní uvítací zvuk“;
- „Externí uvítání“;
- „Automatické vnitřní osvětlení“;



- „Z. stěrač při zpětném ch.“: zadní stěrač se aktivuje, jakmile zařadíte zpětný chod.

Poznámka: : Tato možnost funguje pouze, pokud jsou zapnuté přední stěrače.

- „Indikátor stylu řízení“;
- „Aktivní kontrola šumu“.

Pro vynulování všech funkčních nastavení stiskněte **1**, a poté „Resetovat“.



System

System.	7.2
Provozní závady	7.8
	7.1



Menu „Systém“

Přístup k nastavení systému

V hlavním menu stiskněte „Systém“. Menu „Systém“ umožňuje přístup a nastavení následujících prvků:

- „Uživatelský profil“;
- „Displej“;
- „klávesnice“;
- „Jazyk“;
- „Datum a čas“;
- „Ovládání hlasem“;
- „Zahajovací stránka“;
- „Systémové informace“;
- „Hlasitost“;
- „Jas“ (podle typu vozidla);
- „Panel návrhů“ (podle typu vozidla);
- „Celkové vynulování“;
- „Licence“.

„Uživatelský profil“

Toto menu umožňuje vybrat uživatelský profil, který bude aplikován na systém. Vyberte požadovaný uživatelský profil.



„Uživatelský profil“

Toto menu slouží k výběru uživatelského profilu systému. Vyberte požadovaný uživatelský profil.


Změnit jméno uživatelského profilu

Stiskněte **1**, poté „Přejmenovat“ pro úpravu jména uživatelského profilu pomocí numerické klávesnice.



Úprava fotografie uživatelského profilu

Stiskněte **1**, poté „Změnit fotografii“. Můžete vybrat obrázek ze seznamu obrázků uložených na externím paměťovém zařízení (USB, SD karta atd.). Za tímto účelem stiskněte **2**, poté „Uživatelský obrázek“ a zvolte externí paměťové zařízení.



Zkopírujte a obnovte profil

Stiskněte **1**, poté „Duplikovat“ a zvolte profil, který má být odstraněn. Vybraný profil bude odstraněn a nahrazen zkopírovaným profilem.

Pro novou inicializaci vybraného profilu stiskněte **1**, a poté „Resetovat aktuální režim“.

Poznámka: : nepoužívejte menu uživatelského profilu při řízení.

Funkce spojené s uživatelským profilem

Následující parametry jsou uloženy v uživatelském profilu:

- jazyk systému;
- jednotka vzdálenosti (je-li k dispozici);
- konfigurace zahajovací stránky;
- nastavení displeje;
- nastavení Multi-Sense;
- nastavení náladového osvětlení;
- nastavení sedadel;
- nastavení masáže;
- nastavení zvuku multimédií;
- přednastavení;
- nastavení rádia;
- nastavení navigačního systému;
- historie navádění;
- oblíbená navádění;
- spárovaný telefon;
- uživatelská nastavení (kromě stírání zadního skla při couvání);
- parametry ochrany dat.

Pro nastavení intenzity (jasu, hlasitosti atd.) stiskněte „+“, „-“, nebo procházejte čísla.



„Displej“

Podle typu vozidla menu „Displej“ umožňuje přístup k následujícím informacím:

- „Středový displej“;
- „Palubní displej“;
- „Head up displej“.



„Středový displej“

Vyberte „Negativní obal“ nebo „Pozitivní obal“ pro úpravu vzhledu dotekového displeje.

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení jasu obrazovky v denním/nočním režimu.

Poznámka: „Režim ztmavení přes den“ je deaktivováno v noci a „Režim jas přes noc“ je deaktivováno ve dne.



„Palubní displej“

Toto menu umožňuje změnit vzhled přístrojové desky, k dispozici jsou čtyři styly. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vozidlu.

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení jasu.

Poznámka: : Tato funkce se aktivuje automaticky při rozsvícení světlometů.



„Head up displej“
(podle typu vozidla)

Toto menu umožňuje nastavení následujících parametrů:

- Aktivace, deaktivace: Vyberte „On“ nebo „OFF“ pro aktivaci nebo deaktivaci funkce „Head up displej“.
- „Automatický jas“: vyberte „On“ pro automatické nastavení intenzity světla.
- „Režim ztmavení přes den“: nastavte intenzitu stisknutím „+“ nebo „-“.
- „Režim jas přes noc“: nastavte intenzitu stisknutím „+“ nebo „-“.

Poznámka: : Tato možnost je deaktivována, je-li aktivována funkce „Automatický jas“.

Poznámka: Funkce „Režim ztmavení přes den“ je deaktivována v noci a funkce „Režim jas přes noc“ je deaktivována ve dne.

- Výška: stiskněte stoupající nebo klesající šipku pro seřízení výšky displeje nad hlavou.

Poznámka: : Tato nastavení jsou dostupná pouze, pokud je aktivovaný displej nad hlavou.



„Klávesnice“

Toto menu umožňuje vybrat typ virtuální klávesnice z těch, které systém nabízí:

- „Abecední rejstřík“;
- „Azerty“;
- „QWERTY“;
- „QWERTZ“;
- „Cyrilice“;
- „Rečtina“.

Vynulování

Stiskněte tlačítko funkčního menu, a poté „Resetovat“ pro návrat k výchozím hodnotám.

SYSTÉM (4/6)



„Jazyk“

Toto menu umožňuje výběr jazyka vozidla. Vyberte požadovaný jazyk.




„Datum a čas“

Toto menu umožňuje nastavit parametry hodin systému a formát zobrazení času. Doporučujeme zůstat u automatického seřizování.



„Ovládání hlasem“


Toto menu umožňuje vybrat mužský nebo ženský hlas systému.



„Zahajovací stránka“

Toto menu umožňuje nastavit konfiguraci zahajovacích stránek. K dispozici jsou tři zahajovací stránky, které se zobrazí v horní části obrazovky a umožní vám náhled výběru.

Dostupné ovládací prvky se nacházejí v dolní části obrazovky a mohou se zobrazovat na několika stránkách.



Stiskněte požadovaný ovládací prvek a přetáhněte jej na jednu ze tří zahajovacích stránek, které se zobrazují.

Pro odstranění vybrané aplikace ze zahajovacích stránek stiskněte tlačítko „X“ 3 zobrazené na aplikaci v oblasti náhledu.

Další informace naleznete v kapitole „Přidání a správa ovládacích prvků“.



„Systémové informace“

Toto menu umožňuje zobrazení různých informací o systému:

- verze softwaru;
- boot verze;
- informace HUID;
- licence;
- informace navigačního systému;
- aktuální jazyk;
- aktualizace systému.



„Jednotky“ (podle typu vozidla)

Toto menu umožňuje výběr jednotek vzdálenosti: „km“ nebo „míle“.



„Hlasitost“

Toto menu umožňuje nastavit následující parametry stisknutím „+“ nebo „-“:

- hlasitost hlavního audiosystému;
- TA/dopravní informace;
- vyzvánění telefonu;
- telefonická komunikace;
- navádění;
- zvuk tlačítek;
- detekce překážky;
- upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;
- hlasové ovládání;
- zdroj internetu;
- zvuk upozornění.

Pro vynulování výběru stiskněte tlačítko funkčního menu, a poté „Resetovat“.

Poznámka: „0“ = nastavení bez zvuku.

Poznámka: : nastavení se liší podle typu vozidla.



„Celkové vynulování“

Toto menu umožňuje uvést všechny parametry systému do původního stavu. Všechna data a konfigurace jsou smazány. Na displeji se objeví zpráva o potvrzení, pro potvrzení stiskněte „Ano“.

Poznámka: : po vynulování se systém restartuje v jazyce továrního nastavení. Pro změnu jazyka přejděte na příslušný odstavec v této kapitole.

Poznámka: : Podle typu vozidla stiskněte tlačítko funkčního menu pro přístup k „Celkové vynulování“.



„Licence“ (podle typu vozidla)

Toto menu umožňuje pročitat všechny podmínky licence momentálně nainstalované na multimediální systém.

SYSTÉM (6/6)



„Jas“
(podle typu vozidla)

Toto menu umožňuje nastavit jas:

- přístrojové desky;
- obrazovky multimédií;
- displeje nad hlavou.

Nastavte intenzitu stisknutím „+“ nebo „-“.



„Panel návrhů“
(podle typu vozidla)

Toto menu umožňuje zobrazit doporučení během jízdy. Aktivujte/deaktivujte zobrazení doporučení pro následující kategorie:

- „Navigace“;
- „Multimédia“;
- „Telefon“;
- „Vozidlo“;
- „Aplikace“;
- „Systém“;
- „Ostatní“.

PROVOZNÍ ZÁVADY (1/3)

Systém		
Popis	Příčiny	Řešení
Nezobrazí se žádný obrázek.	Obrazovka je v úsporném režimu.	Ověřte, zda obrazovka není v úsporném režimu.
Není slyšet žádný zvuk.	Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Levý, pravý nebo zadní reproduktor nevydává žádný zvuk.	Nastavení balance nebo fader není správné.	Nastavte správně balance nebo fader zvuku.
Obrazovka „zamrzne“.	Paměť systému je přetížena.	Restartujte systém dlouhým stiskem tlačítka zapnout/vypnout multimediálního systému (držte ho stisknuté, dokud se systém znovu nespustí).

PROVOZNÍ ZÁVADY (2/3)

Navádění		
Popis	Příčiny	Řešení
Pozice vozidla na obrazovce neodpovídá jeho skutečné poloze, nebo kontrolka GPS na obrazovce zůstává šedá nebo žlutá.	Špatná lokalizace vozidla způsobená příjmem GPS.	Přemístěte vozidlo na místo, kde budete mít dobrý příjem signálu GPS.
Indikace ukazované na obrazovce neodpovídají skutečnosti.	Mapa je zastaralá.	Stáhněte si aktualizaci prostřednictvím MyRenault.
Na obrazovce se nezobrazují informace týkající se silničního provozu.	Navádění není aktivováno.	Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno. Zvolte cíl a zahajte navádění.
Některé položky menu nejsou k dispozici.	Dle aktuálního ovládání nejsou určité sekce dostupné.	
Hlasové navádění není k dispozici.	Navigační systém nezaznamenává změny směru. Hlasové navádění nebo navádění je deaktivováno.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda je hlasové navádění aktivováno. Zkontrolujte, zda je navádění aktivováno.
Hlasové navádění neodpovídá skutečnosti.	Hlasové navádění se může měnit podle prostředí.	Řiďte podle skutečných podmínek.
Nabízená trasa nezačíná nebo nekončí na požadovaném místě.	Místo není systémem rozpoznáno.	Zadejte silnici blízkou požadovanému místu.
Systém automaticky vypočte objížd'ku.	Priority oblastí, kterým je třeba se vyhnout, nebo omezení v dopravě ovlivňují výpočet trasy.	Deaktivujte funkci „Objížd'ka“ v menu nastavení dopravy.

PROVOZNÍ ZÁVADY (3/3)

Telefon		
Popis	Příčiny	Řešení
Není slyšet žádný zvuk ani zvonění.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Hlasitost je na minimu nebo je v režimu pauza.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Zvyšte hlasitost nebo deaktivujte pauzu.
Nelze volat.	Mobilní telefon není připojen nebo spojen se systémem. Je aktivována funkce zamknutí kláves telefonu.	Zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý nebo připojený k systému. Odemkněte klávesnici telefonu.

Hlasové rozpoznávání		
Popis	Příčiny	Řešení
Systém nerozpoznal vyslovené hlasové ovládání.	Vyslovené hlasové ovládání nebylo rozpoznáno. Čas pro vyslovení hlasového povelu vypršel. Hlasové ovládání je narušováno hlučným okolím.	Zkontrolujte, zda je dané hlasové ovládání vůbec zadáno (viz kapitolu „Používání hlasového ovládání“). Vyslovte hlasový povel během vyhrazeného času. Hlasový povel vyslovte v tichém prostředí.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (1/2)

A

adresa	2.6 → 2.11
adresář	2.8
aktivní nouzové brzdění	6.7
alfabetická klávesnice	7.4
autorádio	
automatické ukládání stanic do paměti	3.2 → 3.9
automatický režim	3.2 → 3.9
předvolba rozhlasových stanic	3.2 → 3.9
ruční režim	3.2 → 3.9
zvolit stanici	3.2 → 3.9

B

barvy	7.4
bluetooth®	3.10 – 3.11

C

CD / CD MP3	
poslouchat	3.10 – 3.11
cílové místo	2.6 → 2.11

Č

čekající hovor	4.6 – 4.7
----------------------	-----------

D

displej	7.3
menu	1.3
displej nad hlavou	7.4
displej	
pohotovostní režim	1.13 – 1.14

F

funkční tlačítka	1.2 – 1.3, 1.8 → 1.12
------------------------	-----------------------

H

historie příkazů	4.9
hlasitost	7.6
hlasové ovládání	1.17 → 1.24, 7.5
hlasové rozpoznávání	1.17 → 1.24

hodiny

seřízení	7.5
----------------	-----

I

informace o provozu	2.12 – 2.13
ionizátor	6.18

J

jazyk	
změnit	7.5
jednotka vzdálenosti	7.6
jízda EKO	6.12 → 6.15

K

karta	
kartografické značky	2.2
měřítka	2.2
SD	0.1, 3.10 – 3.11
zobrazení	2.2 → 2.5
klíč USB	3.10 – 3.11
kompas	2.2

M

masážní sedadlo	6.3
MENU	1.8 → 1.12
MP3	3.10 – 3.11
MP3 přehrávač	3.10 – 3.11
mrtvý bod: výstražné upozornění	6.7
Multi-Sense	6.6
multifunkční obrazovka	1.2 – 1.3, 7.3

N

navádění	
aktivace	2.6 → 2.11
karta	2.2 → 2.5
zrušení	2.14 → 2.17
navigace	2.12 – 2.13
navigační systém	0.1, 2.2 → 2.5
numerická klávesnice	7.4

ABECEDNÍ REJSTŘÍK (2/2)

O

objíždka	2.12 → 2.17
oblíbené	
odstranit	1.15 – 1.16
přidat	1.15 – 1.16
odmítnout hovor	4.6 – 4.7
odpárovat telefon	4.2 – 4.3
odpojit telefon	4.4 – 4.5
osobní údaje	
odstranit	5.7
ovládání	1.4 → 1.8

P

palubní počítač	6.16
panely a ovladače na volantu	1.4 → 1.7
pokyny pro používání	0.1
pomoc pro řízení	6.7 – 6.8
pomocný parkovací systém	6.9 → 6.11
potvrdit cílové místo	2.9
protipokluzový	6.8
provozní závady	7.8 → 7.10, 7.10
přední sedadlo	
řidiče s uložením polohy do paměti	6.5
přijmout hovor	4.6 – 4.7
připojit telefon	4.4 – 4.5
přiřadit telefon	4.2 – 4.3
přístrojová deska	7.4

R

rozjíždění	1.13 – 1.14
rozprašovač vůně	6.17

S

sedadla	
seřízení	6.4 – 6.5
seřízení	4.13 – 4.14, 5.9, 6.16, 7.2 → 7.7
audio	3.16 → 3.18
navádění	2.18 → 2.22
světelnost	7.3
související servis	5.2, 5.4 → 5.7

Š

šetření energií	6.12 → 6.15
šetření palivem	6.12 → 6.15

T

telefonní seznam	4.8
tlačítka	1.4 → 1.8
tlak v pneumatikách	6.19

U

ukončit hovor	4.6 – 4.7
upozornění na bezpečnou vzdálenost	6.7
upozornění na vyjetí z pruhu	6.7
upozornění při překročení rychlosti	6.8

V

variantní trasa	2.12 → 2.17
vypnutí	1.13 – 1.14

Z

zvolit číslo	4.6 – 4.7
--------------------	-----------

Ž

životní prostředí	6.12 → 6.15
-------------------------	-------------

C

couvací kamera	6.9 → 6.11
----------------------	------------



7 7 1 1 4 0 8 9 4 9

